



# USER INSTRUCTION MANUAL

---



# ACR-3580

**Alarm Clock Radio  
Instruction Manual  
(Read before proceeding)**



1. ON/OFF: To turn unit on/off or switch AM/FM mode
2. TIME:       Setting the clock  
   PRESET: Memorization
3. P-: PRESET-
4. P+: PRESET+
5. SLEEP: To fall asleep with the radio  
   SNOOZE: Interval alarm repetition  
   DIMMER: To set the display brightness HIGH/LOW
- 6.— Volume down  
   ALARM 1
- 7.+ Volume up  
   ALARM 2
8. HR.: Hour setting  
   ∇ Tuning down
9. MIN.: Minute setting  
   ∧ Tuning up
10. AM radio indicator
11. ALARM 1 wake to buzzer indicator
12. ALARM 1 wake to radio indicator
13. ALARM 2 wake to buzzer indicator
14. ALARM 2 wake to radio indicator



# USER INSTRUCTION MANUAL

---

## TURNING ON/OFF THE UNIT

In standby mode, press “ON” button once to turn the FM radio on or switch to AM band. In radio mode, long press “OFF” button for 1-2 seconds to turn the radio off.

## SETTING THE TIME

1. In standby mode, press and hold “TIME” button, the display will flash. Set the time with “HR” hours and/or “MIN” minutes
2. Press “TIME” button again to confirm

## NOTE:

- If during the adjustment time no key is activated in around 4 seconds, the current display will be automatically stored.

## LISTENING TO THE RADIO

When the unit is ON, the corresponding Indicator lights up

### Manual search

1. Adjust the volume by “—” Volume down or “+” Volume up to the desired level.
2. Choose your radio station with -Tuning down or + Tuning up.

### Automatic search

Press and hold “V” Tuning down or “^” Tuning up for 2 seconds. The automatic search locates strong stations. A station with a weak signal can be set manually by repeatedly pressing -Tuning down or + Tuning up.

### To enhance radio reception ability:

FM: Extend the wire antenna or move another proper position.

AM: Rotate the unit horizontally for optimum reception or move to another proper place.

## Preset stations

This unit can store 10 FM and 10 AM stations.

Long press and hold the “PRESET” button for around 4 seconds to start AUTO SCAN of radio station

### Manual storage:

1. Select a radio station manually or in automatic search.
2. Press and hold the “PRESET” button for around 1 second. 'P 01' blinks on the screen.
3. Press “P-“ or “P+” to select a channel.
4. Press the “PRESET” button to save it
5. Repeat steps 1-4 to store other stations

Listen to station presets

Press the “PRESET” button “P 01” blinks on the screen

Press “PRESET” repeatedly to select your desired channel

You can also press “P-“ or “P+” to select your desired channel

## SETTING THE ALARM AND THE ALARM MODE



# USER INSTRUCTION MANUAL

1. In standby mode, press "ALARM 1" button to select the source of wake up to buzzer or radio, the corresponding indicator lights up. and the display blinks.
2. Press "HR" and/or "MIN" to set the time of wake up.
3. Press "ALARM 1" button to confirm

Note: Same procedure applies for "Alarm 2" with "ALARM 2" button.

## STOPPING THE ALARM

### 1-Alarm repetition

Press "SNOOZE" The alarm stops and will sound again 9 minutes later.

### 2-Alarm stop

Press "OFF" or "ALARM I" button. The alarm will sound again the next day at the same time

### 3-Alarm Cancellation

In standby mode, press "ALARM 1" button repeatedly to cancel the alarm permanently. The alarm indicator lights off

Note: Same procedure applies for "Alarm 2" with "ALARM 2" button.

## SLEEP FUNCTION

To fall asleep with the radio, press "ON" button once to turn the unit on, then press "SLEEP" button to select 90-80-70-60-50-40-30-20-10-OFF minutes of listening. The unit will automatically turn off after the specified time

To cancel the sleep function, press the "SLEEP" time to OFF

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

**POWER SUPPLY:** AC 230V~50Hz VDE plug

DC 3V 2x1.5V, battery type AAA size (not provided) for back up.

**RADIO FREQUENCY :** FM 87.5-108MHz

AM 522-1620kHz

**DIMENSION:** 148(L) x 63(W) x 82(H) mm

## MORE INFORMATION



**CAUTION:** To reduce the risk of electric shock, do not open the device, there is no party inside for the user. Refer all servicing to qualified personnel.



The lightning with the arrow symbol in the triangle is a warning sign alerting the user to "dangerous voltage" inside the unit.



The exclamation point in the triangle is a warning sign alerting the user of important instructions accompanying the product.

## IMPORTANT

- The use of apparatus in moderate climates.
- The Marking plate is located at the bottom of the device.
- Make sure to have a minimum distance of 5 cm around the unit for sufficient ventilation.
- Ensure that the ventilation openings is not covered with items such as newspapers, tablecloths, curtains, etc.
- Do not place naked flame sources, such as lighted candles on the apparatus.
- Do not expose this appliance to dripping or splashing water.
- Do not place objects filled with liquids, such as glass, vase on the device.
- Do not throw batteries into fire! Respect the environment when disposing of used batteries.
- Batteries should not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or other similar heat source.
- The power plug is used as a disconnect device and must be easily accessible. To be completely disconnected from the power, the plug of the appliance should be disconnected completely. The socket must not be obstructed and should be easily accessible during intended use.
- Under the influence of fast transient and / or electrostatic electric phenomenon, the product may malfunction and the user must perform a power reset of the device



■ If in the future, you need to get rid of this product, please note that Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Recycling facilities exist. Check with your municipality or ask your dealer for advice. (Directive for Waste Electrical and Electronic Equipment)

# CE RoHS



# ACR-3580

**Rádiós ébresztőóra  
(Olvassa el használat előtt)**

Letölthető PDF formátum: <http://hu.akai-atd.com/hasznalati-utasitas>



1. ON/OFF: Készülék ki/bekapcsolása vagy AM/FM mód váltás.
2. TIME: Idő  
PRESET: Tárolás
3. P-: Léptetés-
4. P+: Léptetés+
5. SLEEP: Ébresztés leállítása  
SNOOZE: Ismétlődő ébresztés bekapcsolása  
DIMMER: Kijelző fényének beállítása magas (HIGH)/alacsony (LOW)
- 6.— Hangerő le  
Ébresztő 1
- 7.+ Hangerő fel  
Ébresztő 2
8. HR.: Óra beállítás  
▼ Hangolás le
9. MIN.: Perc beállítás  
▲ Hangolás fel
10. AM rádió kijelző
11. Ébresztő 1 berregés kijelző
12. Ébresztő 1 rádió kijelző
13. Ébresztő 2 berregés kijelző
14. Ébresztő 2 rádió kijelző



# Felhasználói kézikönyv

---

## Ki és bekapcsolás

Készenléti állapotban nyomja meg az "ON" gombot, hogy kapcsolja az FM rádiót, vagy átválthat az AM hullámsávra. Rádió üzemmódban nyomja meg hosszan az "OFF" gombot 1-2 másodpercig a rádió kikapcsolásához.

## Idő beállítása

1. Készenléti állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva a "TIME" gombot, amíg a kijelző villogni kezd. Állítsa be az időt: "HR" óra és / vagy a "MIN" perc.
2. Nyomja meg a "TIME" gombot még egyszer.

## Megjegyzés:

- Ha a beállítás során az idő nincs beállítva kb. 4 másodpercig, a kijelző automatikusan leáll.

## Rádió hallgatása

A készüléket az ON gomb megnyomásával kapcsolhatja be, ilyenkor a kijelző világítani kezd.

## Kézi csatornakeresés

1. Keresse meg a kívánt állomást a Léptetés – vagy Léptetés + gombokkal.
2. Állítsa be a hangerőt a kívánt szintre.

## Automatikus csatornakeresés

Nyomja meg és tartsa 2 mp-ig a "V" Hangolás le vagy "Λ" Hangolás fel gombot. A készülék megkeresi a legerősebb állomások jelét. Az állomások finomhangolását a – Hangolás le vagy + Hangolás fel gombokkal végezheti el.

## A rádió optimális használata érdekében:

FM: Húzza ki teljesen az antennát, vagy forgassa másik pozícióba.

AM: Forgassa el a készüléket vízszintesen, vagy tegye át másik helyre.

## Tárolható állomások

A készülék 10 FM és 10 AM állomást képes tárolni.

Nyomja meg és tartsa a "PRESET" gombot 4 mp-ig, hogy a készülék automatikusan eltárolja a talált csatornákat.

## Kézi tárolás:

1. Végezzen kézi vagy automata csatornakeresést.
2. Nyomja meg és tartsa a "PRESET" gombot 1 mp-ig. Ekkor 'P 01' villog a kijelzőn.
3. Válassza ki a "P-" vagy "P+" gombokkal a kívánt csatornát.
4. Nyomja meg a "PRESET" gombot a mentéshez.
5. Ismétlje meg az 1-4 lépéseket a többi csatorna tárolásához.





# Felhasználói kézikönyv

---

## A tárolt csatornák lejátszása

Nyomja meg a "PRESET" gombot, "P 01" felvillan a kijelzőn.

Nyomja meg ismételten a "PRESET" gombot a csatornák kiválasztásához.

Válasszon csatornát a "P-" vagy "P+" gomb megnyomásával.

## Ébresztés és ébresztő mód beállítása

1. Készenléti állapotban nyomja meg az "ALARM 1" gombot, válassza ki, hogy berregés vagy rádió legyen az ébresztés, a kiválasztott mód világítani kezd a kijelzőn.

2. Nyomja meg a "HR" és/vagy "MIN" gombokat az idő beállításához.

3. Nyomja meg az "ALARM 1" gombot az elfogadáshoz.

**Megjegyzés:** Ezzel a módszerrel használja az "Alarm 2" és "ALARM 2" gombokat is.

## Ébresztés leállítása

1-Ébresztés ismétlése

Nyomja meg a "SNOOZE" gombot, az ébresztő leáll és 9 perc múlva újraindul.

2-Ébresztés leállítása

Nyomja meg az "OFF" vagy "ALARM 1" gombot. Az ébresztő leáll, de másnap ugyanebben az időpontban elindul.

3-Ébresztés törlése

Nyomja meg az "ALARM 1" gombot még egyszer. A kijelzőn a lámpa kialszik.

**Megjegyzés:** Ugyanez az eljárás vonatkozik az "Alarm 2" és "ALARM 2" gombokra is.

## Automatikus kikapcsolás funkció

Kapcsolja be a rádiót (vagy bekapcsolt állapotban) nyomja meg a "SLEEP" gombot és válassza ki (90-80-70-60-50-40-30-20-10), hogy hány perc után kapcsoljon ki a készülék. A készülék automatikusan kikapcsol a megadott idő után.

A kikapcsolás törléséhez nyomja meg a "SLEEP" gombot és válassza az OFF lehetőséget.

## Technikai jellemzők

**Áramellátás:** AC 230V~50Hz VDE csatlakozó

DC 3V 2x1.5V AAA elem (nem tartozék!).

**Frekvencia tartományok:** FM 87.5-108MHz

AM 522-1620kHz

**Méret:** 148(L) x 63(W) x 82(H) mm

## Egyéb információ



**Figyelem:** Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében, ne nyissa fel a készüléket, a javítást bízza a szakszervizre.



Ez egy figyelmeztető jel a készüléken, jelentése: a készülékben feszültség található.



A felkiáltó jel a háromszögben figyelmezteti a vásárlót a fontos információkra.

## FONTOS

- A készüléket normál hőmérsékleti körülmények között használja.
- Győződjön meg róla, hogy a készülék szellőzése megfelelő.
- A szellőzőnyílásokat nem takarja el különböző anyagokkal, pl. újságpapír, terítő.
- Nem helyezzen nyílt lángot, pl. égő gyertyát a készülékre.
- Ne tegye ki közvetlen víz hatásának.
- Ne helyezzen a készülékre folyadékkal töltött edényt, pl. pohár, kancsó, váza.
- Az elemeket ne dobja tűzbe! Gondoskodjon a használt elemek környezetbarát kezeléséről.
- Az elemeket ne tegye ki hőhatásnak, pl. erős napfény, nyílt láng vagy egyéb hőforrás.
- A készülék tápkábele elérhető helyen legyen, az áramtalanításhoz a csatlakozót teljesen ki kell húzni a konnektorból.



■ A használt készülék elektronikai hulladéknak minősül, ne keverje háztartási hulladékok közé. Mindig vegye figyelembe az aktuális környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási szabályokat.

# CE RoHS



## USER INSTRUCTION MANUAL

---



# ACR-3580

**RADIOBUDZIK**

**INSTRUKCJA OBSŁUGI**

**(Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie)**



## OPIS DZIAŁANIA

1. **ON/OFF**: włączenie/wyłączenie lub zmiana trybu FM/AM
2. **TIME**: ustawienie zegara  
**PRESET**: programowanie stacji radiowych
3. **P-**: zaprogramowana stacja radiowa -
4. **P+**: zaprogramowana stacja radiowa +
5. **SLEEP**: zasypianie z radiem  
**SNOOZE**: przerwa pomiędzy powtarzającymi się alarmami dla funkcji drzemki  
**DIMMER**: ustawienie jasności wyświetlacza HIGH/LOW
6. **-**: Zmniejszenie głośności  
ALARM 1
7. **+**: Zwiększenie głośności  
ALARM 2
8. **HR**: ustawienie godziny  
**V**: strojenie w dół
9. **MIN**: ustawienie minuty  
**^**: strojenie w górę
10. **AM**: kontrolka pasma AM
11. **ALARM 1**: kontrolka budzenia brzęczykiem
12. **ALARM 1**: kontrolka budzenia radiem
13. **ALARM 2**: kontrolka budzenia brzęczykiem
14. **ALARM 2**: kontrolka budzenia radiem



# USER INSTRUCTION MANUAL

## WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA

W trybie czuwania naciśnij przycisk **ON**, aby włączyć radio FM lub zmienić na pasmo AM. W trybie radia przytrzymaj przycisk **OFF** przez 1-2 sekundy, aby je wyłączyć.

## USTAWIANIE CZASU

1. W trybie czuwania przytrzymaj przycisk **TIME**, wyświetlacz zacznie migać. Ustaw godzinę przyciskiem **HR** i/lub minutę przyciskiem **MIN**.
2. Ponownie naciśnij przycisk **TIME**, aby zatwierdzić.

### Uwaga:

- jeśli w trakcie ustawiania czasu żaden przycisk nie zostanie naciśnięty przez ok. 4 sekundy, aktualne ustawienie zostanie automatycznie zapisane.

## SŁUCHANIE RADIA

Gdy urządzenie jest włączone, zapali się odpowiednia kontrolka.

### Ręczne strojenie

1. Ustaw poziom dźwięku przyciskiem - lub + na wybranym poziomie.
2. Rozpocznij strojenie stacji radiowej przyciskiem V lub ^

### Automatyczne strojenie

Przytrzymaj przycisk V lub ^ przez 2 sekundy. Rozpocznie się skanowanie stacji radiowych o najsilniejszym sygnale. Stacje o słabym sygnale mogą zostać ustawione ręcznie przyciskiem V lub ^

### Aby polepszyć odbiór stacji radiowych:

FM: Przedłuż długość przewodu antenowego lub zmień lokalizację.

AM: Obracaj urządzeniem w poziomie lub zmień lokalizację.

### Programowanie stacji radiowych

Urządzenie może zapisać w pamięci 10 stacji FM i 10 stacji AM.

Przytrzymaj przycisk **PRESET** przez ok. 4 sekundy, aby rozpocząć automatyczne skanowanie stacji.

### Ręczne programowanie:

1. Wybierz ręcznie lub automatycznie stację radiową
2. Przytrzymaj przycisk **PRESET** przez ok. 1 sekundę. Napis "P 01" pojawi się na ekranie.
3. Naciśnij przycisk **P-** lub **P+**, aby wybrać kanał.
4. Naciśnij przycisk **PRESET**, aby zapisać stację radiową w pamięci urządzenia.
5. Powtórz kroki 1-4, aby zapisać więcej stacji radiowych.

### Słuchanie zaprogramowanych stacji radiowych

Naciśnij przycisk **PRESET**, napis "P 01" pojawi się na ekranie.

Naciskaj **PRESET**, aby wybrać zapisaną stację radiową.

Możesz również wybrać stację radiową przyciskami **P-** lub **P+**.

## USTAWIANIE ALARMU ORAZ TRYBU ALARMU

1. W trybie czuwania naciśnij przycisk **ALARM 1**, aby wybrać metodę budzenia brzęczykiem lub radiem, odpowiednia kontrolka pojawi się na wyświetlaczu, który zacznie migać.
2. Naciśnij przycisk **HR** i/lub **MIN**, aby ustawić czas budzenia.
3. Naciśnij przycisk **ALARM 1**, aby zatwierdzić.

**Uwaga:** Taka sama procedura dotyczy ustawienia drugiego alarmu.

## ZATRZYMYWANIE ALARMU

### 1. Powtarzanie alarmu

Naciśnij przycisk **SNOOZE**. Alarm zostanie zatrzymany i uruchomi się ponownie 9 minut później.

### 2. Zatrzymanie alarmu

Naciśnij przycisk **OFF** lub **ALARM 1**. Alarm uruchomi się ponownie następnego dnia o tej samej godzinie.

### 3. Anulowanie alarmu

W trybie czuwania naciskaj przycisk **ALARM 1**, aby całkowicie usunąć alarm. Kontrolka alarmu zgaśnie.

**Uwaga:** Taka sama procedura dotyczy ustawienia drugiego alarmu.

## FUNKCJA SLEEP

Aby zasnąć z włączonym radiem naciśnij przycisk **ON**, aby włączyć urządzenie. Następnie naciśnij przycisk **SLEEP**, aby ustawić czas działania radia w przedziale 90-80-70-60-50-40-30-20-10-OFF. Urządzenie automatycznie wyłączy się po wybranym czasie. Aby anulować funkcję, ustaw czas w pozycji OFF.

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ZASILANIE:	AC: 230V~50Hz wtyczka VDE DC: 3V 2x1.5V, bateria AAA (brak w zestawie) do podtrzymania.
CZĘSTOTLIWOŚĆ RADIA:	FM 87.5-108MHz AM 522-1620kHz
WYMIARY:	148(L) x 63(W) x 82(H) mm

## INFORMACJE DODATKOWE



**UWAGA:** Nie otwieraj obudowy urządzenia, aby zmniejszyć ryzyka porażenia prądem. Wewnątrz urządzenia nie ma żadnych elementów wymagających obsługi przez użytkownika. Naprawy proszę powierzyć jedynie wykwalifikowanym pracownikom serwisu.



Symbol błyskawicy ze strzałką w trójkącie jest ostrzeżeniem przed niebezpiecznym napięciem występującym wewnątrz urządzenia.



Symbol wykrzyknika w trójkącie informuje użytkownika o ważnych instrukcjach dotyczących użytkowania urządzenia.

## INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Produkt przeznaczony jest do użytku w klimacie umiarkowanym.
- Tabliczka znamionowa znajduje się na spodzie urządzenia.
- Zapewnij przestrzeń 5 cm dookoła urządzenia dla prawidłowej wentylacji.
- Upewnij się, że otwory wentylacyjne nie są zakryte żadnymi przedmiotami.
- Nie umieszczaj otwartych źródeł ognia na urządzeniu, np. zapalone świece.
- Nie narażaj urządzenia na kapanie lub zachlapanie.
- Nie umieszczaj przedmiotów wypełnionych cieczą na urządzeniu, np. wazon.
- Nie wrzucaj ogniw do ognia! Chroń środowisko podczas usuwania zużytych baterii.
- Baterie nie powinny być narażone na działanie wysokiej temperatury, np. słońce, ogień, itp.
- Wtyczka sieciowa powinna być łatwo dostępna. Aby całkowicie odłączyć urządzenie od zasilania, należy wyjąć wtyczkę z gniazda zasilania.
- Pod wpływem zakłóceń i/lub zjawiska elektrostatycznego, urządzenie może działać nieprawidłowo. W celu przywrócenia prawidłowego działania należy odłączyć zasilanie i włączyć ponownie.



Proszę pamiętać, że zużytych urządzeń elektrycznych nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Informacje o możliwości utylizacji należy uzyskać u władz lokalnych lub sprzedawcy (Dyrektywa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym)

# CE RoHS



## Uživatelská příručka

---



# ACR-3580

**Radiobudík**

**(Před použitím si pečlivě přečtěte návod)**

Návod k obsluze je možné stáhnout ve formátu PDF: [akai-atd.com](http://akai-atd.com)





1. ON/OFF: Zapnutí/vypnutí zařízení nebo přepínání mezi režimem AM/FM rádio.
2. TIME: Čas  
PRESET: Paměť
3. P-: Program dolů
4. P+: Program nahoru
5. SLEEP: Zastavení buzení  
SNOOZE: Zapnutí opakovaného buzení  
DIMMER: Nastavení jasu displeje vysoký(HIGH)/slabý (LOW)
- 6.— Hlasitost dolů  
Budík 1
- 7.+ Hlasitost nahoru  
Budík 2
8. HR.: Nastavení hodin  
V Ladění dolů
9. MIN.: Nastavení minut  
^ Ladění nahoru
10. AM radio
11. Budík 1 bzučák
12. Budík 1 radio
13. Budík 2 bzučák
14. Budík 2 radio



# Uživatelská příručka

## Zapnutí/Vypnutí

V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko "ON" na zapnutí FM radia, nebo na přepínání pásma FM/AM. Stisknutím tlačítka "OFF" do 1-2 sekund v režimu „Radio“ vypněte radio.

## Nastavení času

1. V pohotovostním režimu stiskněte a podržte tlačítko "TIME", dokud nezačne čas na displeji blikat. Nastavte čas: "HR" hodiny a /nebo "MIN" minuty.
2. Stiskněte znovu tlačítko "TIME"

## Poznámka:

Při nastavování času máte k dispozici přibližně 4 sekund, v opačném případě bude režim nastavování času zrušen.

## Poslech radia

Zapněte přístroj tlačítkem "ON", pak začne svítit displej.

## Ruční ladění stanic

1. Vyhledejte zvolenou stanici pomocí tlačítek P – nebo P + .
2. Nastavte úroveň hlasitosti.

## Automatické ladění stanic

Stiskněte a na několik sekund podržte tlačítko "V" (Ladění dolů) nebo "Λ" (Ladění nahoru). Zařízení vybere a naladí frekvence právě poslouchané stanice s nejsilnějším signálem. Ladění stanic můžete provádět pomocí tlačítek – (Ladění dolů) nebo +(Ladění nahoru).

## Zlepšení příjmu:

FM: Citlivost příjmu zlepšete úplným vytažením drátové FM antény.

AM: Optimální příjem si zajistíte horizontálním natočením radiobudíkem.

## Uložení rádiových stanic do paměti

Zařízení dokáže uložit 10 FM a 10 AM rozhlasových stanic radia.

Stiskněte a podržte tlačítko "PRESET" do 4 sekund, pak se nalezená stanice uloží automaticky do paměti.

## Manuální ukládání:

1. Udělejte manuální nebo automatické vyhledání rozhlasových stanic.
2. Stiskněte a podržte tlačítko "PRESET" do 1 sekunda. Tehdy na displeji začne blikat 'P 01'.
3. Vyberte si zvolenou stanice pomocí tlačítek "P-" vazy "P+".
4. Stiskněte tlačítko "PRESET" pro uložení.
5. Pro uložení ostatných rádiových stanic opakujte si kroky 1.- 4.



# Uživatelská příručka

## Přehrávání uložených rozhlasových stanic

Stiskněte tlačítko "PRESET", "P 01" se zobrazí na displeji.

Pro vybírání stanic opakovaně stiskněte tlačítko se symbolem "PRESET".

Zvolte si stanici stisknutím tlačítka "P-" nebo "P+"

## Nastavení budíka

1. V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko "ALARM 1" a vyberte si požadovaný typ buzení zvukovým signálem nebo poslechu rozhlasovou stanicí. Zvolený režim začne svítit na displeji.

2. Stiskněte tlačítko "HR" a/nebo "MIN" pro nastavení času.

3. Stiskněte tlačítko "ALARM 1" pro akceptování.

**Poznámka:** Nahoru uvedenou metodou můžete používat i tlačítka "Alarm 2" a "ALARM 2"

## Zastavení budíka

1-Opakování buzení

Stiskněte tlačítko "SNOOZE", buzení přestane a opět se spustí po přibližně 9 minutách.

2-Zastavení budíka

Stiskněte tlačítko "OFF" nebo "ALARM 1" Buzení přestane, ale druhý den se spustí ve stejném čase.

3-Zrušení budíka

Stiskněte tlačítko znovu "ALARM 1" . Indikátor buzení z displeje zmizí.

**Poznámka:** Stejná metoda se vztahuje i na tlačítka "Alarm 2" a "ALARM 2"

## Funkce automatického vypnutí

Zapněte radio (nebo v zapnutém stavu), pak stiskněte tlačítko "SLEEP" a vyberte si nastavený čas (90-80-70-60-50-40-30-20-10), který rádio automaticky vypne

Pro vypnutí stiskněte tlačítko "SLEEP" a zvolte si opci "OFF".

## Technické údaje

**Napájení:** AC 230V~50Hz VDE konektor

DC 3V 2x1.5V AAA baterie (balení neobsahuje!).

**Rozh.pásmo Frekvencie:** FM 87.5-108MHz

AM 522-1620kHz

**Rozměry:** 148(L) x 63(W) x 82(H) mm

## Důležité informace



**Výstraha:** Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, neotevírejte kryt (ani zadní část). Uvnitř nejsou žádné uživateli opravitelné součástky. Opravu přenechejte na autorizovaný servis



Symbol blesku se šipkou v rovnostranném trojúhelníku má upozornit uživatele na přítomnost neizolovaného nebezpečného napětí uvnitř přístroje.



Vykřičník v rovnostranném trojúhelníku má upozornit uživatele na přítomnost důležitých provozních a údržbových (servisních) pokynů v literatuře přiložené k výrobku.

## Bezpečnostní upozornění

- Příklad použijte pouze při normální teplotě okolí.
- Umožněte dostatečné proudění vzduchu kolem zařízení, aby nedošlo k jeho přehřívání.
- Otvory nezakrývejte položením přístroje na lůžko koberce nebo podobnou pólech.
- Nepoužívejte zapálené svíčky v blízkosti přístroje.
- Nedávejte žádné tekutiny na přístroj.
- Abyste předešli riziku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nepokládejte na přístroj nádoby naplněné tekutinou (např. vázy).
- Baterie nenabíjejte, nerozebírejte a necháďte do ohně.
- Nepokládejte baterie v blízkosti zdroje tepla.
- Připojte zařízení do snadno dostupné elektrické zásuvky. V případě výskytu jakýchkoli nestandardních odchálek v provozu jej okamžitě odpojte od elektrické sítě.



Tento symbol znamená, že zařízení s tímto symbolem by nemělo být likvidováno jako běžný komunální odpad. Chcete-li likvidovat výrobek nebo baterie, prosím, vyhledejte vhodné sběrné systémy nebo zařízení pro recyklaci.

# CE RoHS



## Užívateľská príručka

---



# ACR-3580

**Rádiobudík**

**(Pred použitím si pozorne prečítajte návod)**

Návod na obsluhu je možné stiahnuť vo formáte PDF: [akai-atd.com](http://akai-atd.com)



1. ON/OFF: Zapnutie/vypnutie zariadenia alebo prepínanie medzi režimom AM/FM rádio.
2. TIME: Čas  
PRESET: Pamäť
3. P-: Program nadol
4. P+: Program nahor
5. SLEEP: Zastavenie budenia  
SNOOZE: Zapnutie opakovaného budenia  
DIMMER: Nastavenie jasu displeja vysoký(HIGH)/slabý (LOW)
- 6.— Hlasitosť nadol  
Budík 1
- 7.+ Hlasitosť nahor  
Budík 2
8. HR.: Nastavenie hodín  
V Ladenie nadol
9. MIN.: Nastavenie minút  
^ Ladenie nahor
10. AM rádio
11. Budík 1 bzučiak
12. Budík 1 rádio
13. Budík 2 bzučiak
14. Budík 2 rádio



# Užívateľská príručka

## Zapnutie/Vypnutie

V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo "ON" na zapnutie FM rádia, alebo na prepínanie pásma FM/AM. Stlačením tlačidla "OFF" do 1-2 sekúnd v režime „Radio“ vypnete rádio.

## Nastavenie času

1. V pohotovostnom režime stlačte a podržte tlačidlo "TIME", až kým nezačne čas na displeji blikať.. Nastavte čas: "HR" hodiny a /alebo "MIN" minúty.
2. Stlačte znova tlačidlo "TIME"

## Poznámka:

Pri nastavovaní času máte k dispozícii približne 4 sekúnd, v opačnom prípade bude režim nastavovania času zrušený.

## Počúvanie rádia

Zapnite prístroj tlačidlom "ON", potom začne svietiť displej.

## Ručné ladenie staníc

1. Vyhľadajte zvolenú stanicu pomocou tlačidiel P – alebo P + .
2. Nastavte úroveň hlasitosti.

## Automatické ladenie staníc

Stlačte a na niekoľko sekúnd podržte tlačidlo "V" (Ladenie nadol) alebo "Λ" (Ladenie nahor). Zariadenie vyberie a naladí frekvenciu práve počúvanej stanice s najsilnejším signálom. . Ladenie staníc môžete vykonávať pomocou tlačidiel – (Ladenie) nadol alebo +( Ladenie nahor).

## Skvalitnenie príjmu:

FM: Citlivosť príjmu zlepšite úplným vytiahnutím drôtovej FM antény.

AM: Optimálny príjem si zabezpečíte horizontálnym natočením rádiobudíka.

## Uloženie rádiových staníc do pamäte

Zariadenie dokáže uložiť 10 FM a 10 AM rozhlasových staníc rádia.

Stlačte a podržte tlačidlo "PRESET" do 4 sekúnd, a potom sa najdená stanica uloží automaticky do pamäte.

## Manuálne ukladanie:

1. Urobte manuálne alebo automatické vyhľadanie rozhlasových staníc.
2. Stlačte a podržte tlačidlo "PRESET" do 1 sekunda. Vtedy na displeji začne blikať 'P 01'.
3. Vyberte si zvolenú stanicu pomocou tlačidiel "P-" vtedy "P+".
4. Stlačte tlačidlo "PRESET" pre uloženie.
5. Pre uloženie ostatných rádiových staníc opakujte si kroky 1.- 4.



# Užívateľská príručka

## Prehrávanie uložených rozhlasových staníc

Stlačte tlačidlo "PRESET", "P 01" sa zobrazí na displeji.

Pre vyberanie staníc opakovane stlačte tlačidlo so symbolom "PRESET".

Zvolte si stanicu stlačením tlačidla "P-" alebo "P+"

## Nastavenie budíka

1. V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo "ALARM 1" a vyberte si požadovaný typ budenia zvukovým signálom alebo počúvanou rozhlasovou stanicou, Zvolený režim začne svietiť na displeji.

2. Stlačte tlačidlo "HR" a/alebo "MIN" pre nastavenie času.

3. Stlačte tlačidlo "ALARM 1" pre akceptovanie.

**Poznámka:** Hore uvedenou metódou môžete používať aj tlačidlá "Alarm 2" a "ALARM 2"

## Zastavenie budíka

1-Opakovanie budenia

Stlačte tlačidlo "SNOOZE", budenie prestane a opäť sa spustí po približne 9 minútach.

2-Zastavenie budíka

Stlačte tlačidlo "OFF" alebo "ALARM 1" Budenie prestane, ale druhý deň sa spustí v tom istom čase.

3-Zrušenie budíka

Stlačte tlačidlo znova "ALARM 1" . Indikátor budenia z displeja zmizne.

**Poznámka:** Tá istá metóda sa vzťahuje aj na tlačidlá "Alarm 2" a "ALARM 2"

## Funkcia automatického vypnutia

Zapnite rádio (alebo v zapnutom stave), potom stlačte tlačidlo "SLEEP" a vyberte si nastavený čas (90-80-70-60-50-40-30-20-10), ktorý rádio automaticky vypne

Pre vypnutie stlačte tlačidlo "SLEEP" a zvolte si opcii OFF.

## Technické údaje

**Napájanie:** AC 230V~50Hz VDE konektor

DC 3V 2x1.5V AAA batérie (balenie neobsahuje!).

**Rozh.pásmo Frekvencie:** FM 87.5-108MHz

AM 522-1620kHz

**Rozmery:** 148(L) x 63(W) x 82(H) mm



## Dôležité informácie



**Výstraha:** Aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom, neotvárajte kryt (ani zadnú časť). Vnútri nie sú žiadne používateľom opraviteľné súčiastky. Opravu prenechajte na autorizovaný servis



Symbol blesku so šípkou v rovnostrannom trojuholníku má upozorniť používateľa na prítomnosť neizolovaného nebezpečného napätia vnútri prístroja..



Výkričník v rovnostrannom trojuholníku má upozorniť používateľa na prítomnosť dôležitých prevádzkových a údržbových (servisných) pokynov v literatúre priloženej k výrobku.

## Bezpečnostné upozornenia

- Prístroj používajte iba pri normálnej teplote okolia..
- Umožnite dostatočné prúdenie vzduchu okolo zariadenia, aby nedošlo k jeho prehrievaniu.
- Otvory nikdy nezakrývajte položením prístroja na lôžko, koberce alebo podobnú polochu.
- Nepoužívajte zapálené sviečky v blízkosti prístroja.
- Nedávajte žiadne tekutiny na prístroj.
- Aby ste predišli riziku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, na zariadenie nekladte nádoby naplnené kvapalinou (napr. vázy).
- Batérie nenabíjajte, nerozoberajte a nechádzte do ohňa
- Nekladte batérie v blízkosti zdroja tepla.
- Zariadenie pripojte do ľahko dostupnej elektrickej zásuvky. V prípade výskytu akýchkoľvek neštandardných odchýlok v prevádzke ho okamžite odpojte od elektrickej siete.



Tento symbol znamená, že zariadenie s týmto symbolmi by nemalo byť likvidované ako bežný komunálny odpad. Ak chcete likvidovať výrobok alebo batérie, prosím, vyhľadajte vhodné zberné systémy alebo zariadenia pre recykláciu.

# CE RoHS