

AKAI


• PHA-3890



• Návod k použití

• www.akai-atd.com

Před použitím

- Děkujeme že jste si zakoupili produkt AKAI. Příručka vám pomůže naučit se první kroky uvedení mobilního zařízení do provozu a jeho důležitéjší funkce.
- **Poznámka:**
- K produktu používejte pouze příslušenství od výrobce. Výrobce nenesse odpovědnost za škody způsobené od jiného příslušenství a nemůže být řešeny v rámci garanční záruky.
- Pokud jakékoliv nastavení nebo zobrazení na displeji neodpovídá s tím co v příručce je popsáno, tak prosím použijte aktuální nastavení (nové verze softweru mohou obsahovat minimálně rozdíly)
-  Pomozte nám chránit naše životní prostředí! Všechna zřízení vyráběné námi jsou v souladu s mezinárodními normami, podrobnější informace o likvidaci starých zařízení nájdete na místním úřadě, a ve službě na likvidaci odpadu

• **Obecné informace**

1. Bezpečnost

- Tísňové volání
- Číslo tísňového volání v každém městě je :112.
- Poznámka: Úspěch nouzového volání je závislá na spojení daného call centra, mi ji nemůžeme garantovat
- Bezpečnostní opatření
- Před použitím tohoto výrobku, přečtěte si následující návod, abychom vyloučili nebo alespoň minimalizovali poškození výrobku z používání.
- Při jízdě prosím nevolejte.
- Na letadle vypněte zařízení.
- Telefon nepoužívejte u čerpacích stanic, nebo v blízkosti silných chemikálií.
- Postupujte podle varování a tam, kde je napsáno, vypněte telefon v oblastech, jako jsou: nemocnice.
- Zařízení může být opraveny pouze autorizovaným servisem výrobce.
- Používejte pouze schválené příslušenství baterie od výrobce.

- Nevystavujte telefon extrémním teplotám (+60°C)

- Informace o baterie
- Informace o nabíjení
- Nabíječku lze použít při teplotách od 0 do 40 ° C.
- Nenabíjejte na vlhkém místě.
- Našimi výrobky dodržujeme obecné předpisy na ochranu přírody.
- Když už nenabíjíte tak nabíječku vytáhněte zo zástrčky. Více než 12 hodin nepřetržitého nabíjení může zkrátit životnost baterie.
- Informace o baterie
- Nerozebírejte ani neupravujte akumulátor.
- Nepřipojujte baterii přímo k síti
- Baterie nikdy nevhazujte do ohně.
- Pokud je baterie příliš horká, se naduje nebo by měl divný zápach, okamžitě zastavte jeho používání a obraťte se na určené servisní středisko.

2. Uvedení do provozu

1.1.1. Vložení a odstranění SIM karty

- Vypněte zařízení – odstraňte zadní kryt – vyjměte baterii. Vložte SIM kartu do příslušného slotu SIM (pokud používáte pouze 1 SIM, tak umístěte do prvního slotu). Vyhněte se použití adaptéru SIM.

1.1.2. Nabíjení

- Zapojte nabíječku do zásuvky, pak s tím kompatibilní stranu do zařízení. Blikáním symbolu **baterie se** indikuje nabíjení. Pokud blikání symbolu přestane to znamená že nabíjení je dokončeno. Na nabíječce je možno cítit mírný vzestup teploty ale to je normální.

- **Upozornění:**

- Zařízení lze nabíjet v místnosti s teplotou 0°C-50°C. V případě, že okolní teplota klesne mimo tohoto limitu, nenabíjejte zařízení.
- Nabíjejte pouze s kompatibilní nabíječkou uznanou výrobcem . Pokud se toto kritérium nedodrží , automaticky dojde k odebrání záruky na zařízení.

1.2. Připojení k síti

1.2.1. SIM karta

- Zařízení SIM kartu automaticky rozpozná. Všechny informace, specifikace týkající se sítě vztahující se k SIM karte, nejsou ve vlastnostech telefonu. Kontakty a telefonní čísla jsou také na SIM kartě a vložení do druhého telefonu, mají být přístupné. V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte svého poskytovatele SIM.

1.2.2. Připojení k síti

- Po vložení SIM karty a po zapnutí se zařízení automaticky připojí k síti náležející SIM kartě. Také vypíše jméno provozovatele sítě. Pak je zařízení v pohotovostním režimu, je vhodný pro uskutečnění a přijímání hovorů.

- **Hlavní menu**

3. Volání

- V této funkci víte podívat přijaté/nepřijaté hovory, telefonní čísla a čas hovorů. Tyto seznamy víte vymazat pod menu „smazání seznam hovorů“. Historie – Volba seznamu hovorů – Opce– a zde najdete následující možnosti:
- **Údaje:** Údaje hovorů.
- **Volání:** volání.
- **Psaní zprávy:** Psaní SMS pro vybranou osobu.
- **Přidat do kontaktů:** Přidání telefonního čísla do kontaktů.
- **Seznam blokovanych** - Přidat k seznamu blokovanych (blokuje příchozí hovory z tohoto čísla).
- **Smazat:** Odstranění položky.
- **Vymazař vše:** Odstranění všechny vybrané položky /odstranění skupiny

4. Multimedia

1.3. Kamera

- Fotoaparát aktivujte po stisknutí tlačítka OK. Nastavení Fotoaparátu obsahují:
- **Fotografie:** otevření galerie.
- **Více možností:** Přepínatelný režim DC/DV , efekty, kontrast, jas, poměr černá/bílá, a ostatní.
- **Nastavení:** Nastavitelné: kvalita obrazu, velikost.

1.4. DV (Video)

- S pomocí této funkce můžete nahrávat kratší události
- Možnosti nastavení nahrávání videa zahrnují:
- **Přepnout na kameru:** Spuštění rozhraní fotoaparátu.
- **Nastavení nahrávání:** konfigurační možnosti nahrávání.
- **Video nastavení:** Nastavení parametry videa.

1.5. Foto

- V této nabídce je možné prohlížet fotografie pořízené fotoaparátem.

1.6. Hudba

- Funkci je možné použít pro poslech hudby. S následujícími volbami:

• Tlačítko	• Funkce
• Šipka doleva	• Skok na předcházející skladbu. stisknout déle: skok zpět
• Šipka doprava	• Skok na následující skladbu. stisknout déle: skok vpřed
• OK tlačítko	• Audio přehrávání/zastavení.
• Nahoru/dolů tlačítko	• Hlasitost nahoru/dolů.

1.7. Video

- Funkci je možné použít pro přehrávání videa. S následujícími volbami

• Tlačítko	• Funkce
• Šipka doleva	• Skok zpět. Přetočit zpět.
• Šipka doprava	• Skok vpřed Přetočit vřed.
• OK tlačítko	• Přehrávání/zastavení videa
• Nahoru/dolů tlačítko	• Hlasitost nahoru/dolů

1.8. Hlasový záznam

- S touto funkcí víte udělat hlasový záznam, s použitím následujícími volbami:
- **Záznam:** Zahájení nahrávání záznamu.
- **Seznam záznamu:** Vytvoření seznamu záznam.
- **Úložiště/míst na ukládání:** Změna umístění záložních souborů.
- **Formát souboru:** Změna formátu: AMR, nebo WAV

1.9. FM radio

- S tímto zařízením můžete poslouchat i nahrávat poslouchané radio vysílání.
- **Automatické vyhledávání / uložení:** Vyhledání rádiových stanic / jejich uložení
- **Seznam stanic:** Výběr, změna, nebo vymazání rádiové stanice se seznamu.
- **Uložení:** Uložení aktuální rádio stanice do seznamu stanic.
- **Manuální vyhledávání:** Manuální vyhledávání rádio stanice
- **Poslech přes reproduktor:** FM rádio přes reproduktor (je možné pouze s připojením sluchátek)
- **Přehrávání v pozadí:** Vedle poslech rádia víte nastoupit zpět do hlavního menu.
- **Nahrávání:** nahrání současně poslouchané stanice jako zvukový soubor.
- **Seznam nahraných:** seznam nahraných souborů.
- **Pomoc:** Možnost otevření nápovědě

5. Telefónny seznam

- Můžete uložit telefonní čísla do paměti telefonu i na SIM kartu. Po zvolení Kontakty s pomocí stisku **Levé boční tlačítko** víte zobrazit možnosti
- **Nové:** Přidat nový kontakt do telefonního seznamu.
- **Psaní zprávy :** Dotyčné osobě zaslat SMS nebo MMS.
- **Volání:** Zahájení hovoru.
- **Smazat:** smazat kontakt.
- **Smazání více:** Smazat všechny vybrané položky.
- **Import/Export:** s Exportem víte přemístit Vaše kontakty z Telefonu na SIM kartu, s Importem ze SIM karty na telefon.
- **Zaslání kontaktu:** poslat kontakt přes SMS nebo s pomocí Bluetooth.
- **Více možností:** Načíst informace o paměti pro ukládání.

6. Profily

- V této funkci jsou k dispozici nastavení, které mají vliv na různé operace: Normálně, Tiché, Uvnitř, a Venku.
- **Aktivace:** Se stisknutím tlačítka OK víte aktivovat vybraný profil.
- **Nastavení:** Změna nastavení zvoleného profilu.
- **Přejmenování:** Změna názvu profilu.
- **Nastavení vyzvánění:** nastavení indikace příchozích hovorů SIM1 / SIM2.
- **Hlasitost:** Nastavení hlasitosti k následujícím: Volání, Zprávy, zvuky oznámení, hlasitost hovoru.
- **Režim vyzvánění:** Nastavení režimu volání např.: opakovaný, hlasitý, jednou pípne.
- **Ostatní zvuky :** Tóny tlačítek, indikátor stavu baterie, hlasitost vyzvánění.
- **Poznámka:** během připojení sluchátek každý zvuk je automaticky přeměřován do ní.

7. Zprávy

- S touto funkcí víte poslat SMS, MMS zprávy, a víte podívat přijaté a odeslané zprávy.

1.10. Psaní zpráv

- Čtení zpráv, psaní zpráv, připojení fotky/hudby
- Poslat: Po napsání zprávy, musíte zadat příjemce(telefonní číslo, nebo vybrat z kontaktů).

1.11. Přijaté/ Odeslané/ Koncepty

- V této funkci víte si prohlédnout přijaté , odeslané zprávy a koncepty.

1.12. Šablony

- Zde najdete i víte uložit své šablónové zprávy.

1.13. Hlasové zprávy:

- Zde najdete hlasové zprávy.

1.14. Opce Hlasových zpráv:

- Zde uloží zařízení hlasové zprávy, které Vám byly ponechány, po voláních které jste nevěděli přijmout z nějakých důvodů.

1.15. Nastavení zpráv

- Zde můžete změnit nastavení SMS stejně jako i kapacitu.

8. Pomůcky

1.16. Baterka

- Zapnutí/vypnutí Baterky

1.17. Údaje

- Místo všech souborů nebo uložená data různých funkcí.

1.18. Oznámení

- Buzení / oznámení víte nastavit zde.

1.19. Kalkulačka

- stisknutím **OK Tlačítko** se objeví kalkulačka . Na tomto povrchu s pomocí šipkami nahoru/dolů, doleva/doprava víte použít symboly +, -, *, /, = . Zrušit aktuální výpočty víte se smazáním.

1.20. Kalendář

- Kalendář bude ukazovat aktuální den zvýrazněný. S pomocí šipky nahoru/dolů, doleva/doprava víte vybrat požadovaný den.
- Přidání události: Menu → Nová událost → Pojmenování → Výběr.

1.21. Datum/Čas:

- V aktuálním městě víte podívat tamní přesný čas.

1.22. Bluetooth

- Bluetooth: zapnutí / vypnutí
- Bluetooth viditelnost: zapnutí, vypnutí dostupnosti.

- Spárované zařízení: Ukáže již dřívejší spárované, nebo aktuální párovatelné zařízení.
- Jméno Zařízení: Na Bluetooth s tímto jménem figuruje zařízení (zde to můžete změnit).
- Bluetooth správce souborů: výběr a změna používané paměti.
- Pomoc: Obecné informace o Bluetooth

1.23. STK

- Pro zapnutí je potřebná SIM karta.

9. Nastavení

1.24. Nastavení volání

- 2 SIM karty: změna jména SIM karty, zadání základní SIM karty.
- Přesměrování hovoru: Můžete přesměrovať hovor na toto určené jiné zařízení. Tuto funkci víte zapnout/vypnout.
- Čakající hovor: Síť Vás informuji když během hovoru mate nový příchozí hovor , tato nastavení jsou dostupné v tomto menu.
- Skryté ID volajícího: Při zobrazení se zobrazí nastavený text sítě namísto telefonního čísla.
- Ostatní: Sem patří upozornění času trvání hovoru, vibrování , SMS odpověď, možnosti automatické odpovědi

1.25. Nastavení telefonu

- Pod touto funkcí je možné přizpůsobit hlavní funkce.
- Datum a čas: Nastavení formát času, datumu.
- Jazyk: Zobrazení, změna vstup jazyce.
- Rychlé volby: Nastavení rychle volby k 1-1 programu nebo k volání
- Automatické zapnutí a vypnutí: Nastavení automatického zapnutí a vypnutí na žádaný čas.

1.26. Zobrazení

- Nastavení Tapety: Nastavit obrázek jako tapetu.
- Nastavení pohotovostního režimu: Nastavení displeje pohotovostního režimu.
- Kontrast: Změna kontrastu displeje.
- Podsvícení: Změna vypnutí časovači podsvícení.
- Uzamčení klávesnice: Uzamčení klávesnice po určité době nečinnosti, nastavení času.
- Automatické uzamčení klávesnice: Konfigurace automatického uzamčení klávesnice.

1.27. Bezpečnost

- PIN kód: Zapnuté a vypnutí PIN kódu (v každém případě je nutné zadat aktuální kód).
- PIN2 kód: bezpečnostní nastavení kódu PIN2 je totožné s PIN1, také je možné zapnout a vypnout a zadání kódu je nutné při každé změně.
- Uzamčení telefonu: nezávislá od SIM karty. Zařízení vás požádá o kód při každém startu.
- Změna telefonního kódu: je třeba k tomu i dřívější heslo.
- Soukromé: S výběrem této opce zařízení Vás bude žádat kód telefonu při každém vstupu do galerie.
- Uzamčení displeje s tlačítkem pro přerušování hovoru: S touto funkcí displej bude možné odemknout s tlačítkem přerušování hovorů.
- Blokování : zde se zobrazí seznam blokování čísel, zde víte odblokovat ty telefonní čísla, které jste před tím zablokovali.

1.28. Připojení

- Internetový účet: Před připojením k internetu si vyberte uživatelská data.
- GPRS: Se zapnutím a vypnutím víte obsluhovat funkce GPRS.
- Nastavení připojení: Můžete měnit nastavení, nepřetržité připojení, nebo připojení když je potřeba.
- Výběr sítě: Můžete měnit hledání sítě.

10. Aplikace, hry

1.29. Záložky

- uložené záložky např.: Facebook, Twitter, MSN.

1.30. Hry

- O hrách více informace jsou v popisech her. Hry k dostihu::
- Sokoban
- Snake
- Tetris

11. Internet

- Internetový Prohlížeč (základní nastavení).
- Nastavení: Nastavení, změna základní strany.

12. Příloha

1.31. FAQ

- Zařízení se nedá zapnout: když napětí baterie je příliš nízké.
- Nemůžete uskutečnit hovor: Volání/ při nastavení SIM, když blokování je zapnuto , tak nevíte uskutečnit hovor.
- Přicházejí hovory na jiné zařízení: Při nastavení přesměrování hovorů vypněte přesměrování hovorů.

1.32. Chybové zprávy

- Připojte SIM kartu:
- Ujistěte se ,že jste správně vložili SIM kartu , doporučujeme abyste nepoužívali adaptér. Od Vašeho poskytovatele služeb si vyžádejte SIM kartu vhodnou do zařízení. Pokud přístroj stále nenačte kartu, vyzkoušejte s jinou SIM kartou, může se stát že so SIM kartou je problém. Pokud aj nyní dojde k chybě, je doporučeno obnovit si tovární nastavení. Pokud nic nepomůže obraťte se na vašeho poskytovatele služeb, a s telefonem k servisu.
- Není síť:
- Pokud se SIM karta detektovala, ale není síť ,informujte se u poskytovatele služeb o pokrytí sítě, nebo problém může způsobovař že voláte z takového místa kde pokrytí není silné.
- Lze zahájit pouze tísňová volání:
Pokud jste mimo vaší sítě, nebo v rámci jiné sítě, nebo zařízení neumí identifikovař SIM kartu, tak můžete začít pouze tísňové volání.
- Zadejte PUK kód:
- Pokud jste třikrát za sebou špatně zadali PIN kód vaší SIM karty, zařízení bude od vás požadovař zadání PUK kódu. Pro bezpečnost Vám doporučujeme abyste před zadáním PUK kódu se obrátili na poskytovatele SIM služeb.