



## Uživatelská příručka

---



# ACR-3280

## Radiobudík

**(Před použitím si pečlivě přečtěte návod)**

Návod k obsluze je možné stáhnout ve formátu PDF:  
<http://hu.akai-atd.com/uzivatelska-prirucka>



1. **ON/OFF:** Tlačítko pro zapnutí a vypnutí zařízení, přepínání mezi režimem AM/FM rádio
2. **Set:** Nastavení času (Time)  
**M+:** Paměť (Preset)
3. **HR:** Nastavení hodin  
**T+:** Ladění nahoru
4. **MIN.:** Nastavení minut  
**T-:** Ladění dolů
5. **SLEEP:** Zastavení buzení  
**SNOOZE:** Zapnutí opakovaného buzení
6. **V+:** Hlasitost nahoru  
**AL1:** Budík 1
7. **V-:** Hlasitost dolů  
**AL2:** Budík 2



# Uživatelská příručka

8. **Budík 1** bzučák (BUZZER) režim
9. **Budík 1** rádio (RADIO) režim
10. **Budík 2** bzučák (BUZZER) režim
11. **Budík 2** rádio (RADIO) režim

## Napájení

AC: 230V ~ 50 Hz

DC: 2x1.5V, mikrotužkové AAA baterie (balení neobsahuje!).

Pro optimální fungování zařízení doporučujeme používat alkalické baterie. Výrobce udává 6 měsíční periody na výměnu baterií .

1. Připojte napájecí adaptér do elektronické zásuvky. Pokud se zařízení po zastrčení do zásuvky chová ne normální, odpojte jej.
2. Vložte baterii (odilozovanými měděnými kontakty) do přihrádky. Používejte pouze stejné baterie. Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu. Nepsprávne vložení baterie může zapříčinit poškození. Když jas displeje klesne, vyměňte baterii. Pokud bude zařízení odpojeno od sítě delší dobu, baterii vyjměte, aby nedošlo k jejímu vybití a poškození zařízení vyteklou baterií.

## Zapnutí / Vypnutí zařízení

Pro zapnutí radiobudíku stiskněte tlačítko ON . Pro vypnutí stiskněte a podržte tlačítko OFF .

## Nastavení času

1. V zapnutém stavu stiskněte a podržte tlačítko "**Set**", dokud nezačne čas na displeji blikat. Nastavte čas: "**Hr**" hodiny a / nebo "**Min**" minuty.
2. Stiskněte tlačítko "**Set**" znovu.

**Poznámka:** Při nastavování času máte k dispozici cca 4 sekund , v opačném případě bude režim nastavování času zrušen

## Ovládání rádia

### Zvolte si pásmo

Pokud je zařízení v zapnutém stavu , opětovným stiskem stiskněte tlačítko **ON/OFF** , a potom zvolte si pásmo **FM** nebo **AM**. Zvolené pásmo se zobrazí na displeji.

## Manuální ladění stanic

1. Vyhledejte zvolenou stanici pomocí tlačítek T – nebo T +.
2. Nastavte úroveň hlasitosti.

## Automatické ladenie stanic

Stlače a na niekoľko sekúnd podržte tlačidlo T - alebo T +. Zariadenie vyberie a naladí frekvenciu práve počúvanej stanice s najsilnejším signálom. Ladenie stanic môžete vykonávať pomocou tlačidiel T – alebo T +

## Zlepšení příjmu:



# Uživatelská příručka

FM: Zlepšení příjmu dosáhnete úplným vytažením teleskopické FM antény.

AM: Optimální příjem si zajistíte horizontálním natočením radiobudíkem.

Radiobudík nemějte položený na žádném kovovém povrchu , protože tento by mohl rušit jeho příjem

## **Uložení rádiových stanic do paměti**

Zařízení dokáže uložit 10 FM a 10 AM rozhlasových stanic rádia.

Stiskněte a podržte tlačítko " M + " do 4 sekund , a pak se nalezena stanice uloží automaticky do paměti.

## **Ruční ukládání:**

1. Udělejte ruční nebo automatické vyhledání rozhlasových stanic
2. Stiskněte a podržte tlačítko " M + " do 1 sekunda . Tehdy na displeji začne blikat ' P 01 '
3. Vyberte si zvolenou stanici.
4. Pro uložení stiskněte tlačítko "M+".
5. Pro uložení ostatních rádiových stanic opakujte si kroky1.- 4.

## **Přehrávání uložených rozhlasových stanic**

Stiskněte tlačítko " M + " , " P 01 " se zobrazí na displeji. Pro vybírání stanic opakovaně stiskněte tlačítko se symbolem " M + "

## **Nastavování budíku nebo režimu buzení**

1. V zapnutém stavu stiskněte tlačítko " ALARM 1 " Funkce buzení obsahuje dva režimy a to buzení rádiem nebo pomocí bzučáku . Nastavte režim buzení a pak displej začne blikat .
2. Stisknutím " HR " a / nebo " MIN " nastavte správný čas .
3. Pro akceptování nastavení stiskněte tlačítko " Alarm 1 "

**Poznámka:** Nahoru uvedenou metodou můžete používat i tlačítka " Alarm 2 " a " ALARM 2 "

## **Zastavení buzení**

1-Opakování buzení

Stiskněte tlačítko " SNOOZE " , buzení přestane a opět se spustí po přibližně 9 minutách .

2-Zastavení buzení

Stiskněte tlačítko " OFF " nebo tlačítko " ALARM 1 " . Buzení přestane , ale druhý den se spustí ve stejném čase .

3-Vypnutí buzení

Stiskněte znovu tlačítko "ALARM 1". Indikátor buzení z displeje zmizí.

**Poznámka:** Stejná metoda se vztahuje i na tlačítka " Alarm 2 " a " ALARM 2 "

## **Funkce automatického vypnutí**

Zapněte rádio ( nebo v zapnutém stavu ) , pak stiskněte tlačítko " SLEEP " a vyberte si nastavený čas (90-80-70-60-50-40-30-20-10), který rádio automaticky vypne.

Pro vypnutí stiskněte tlačítko " SLEEP " a zvolte si opsi OFF .

## Technické údaje

<b>Napájení:</b>	AC 230V~50Hz VDE konektor DC 3V 2x1.5V, AAA baterie (balení neobsahuje)
<b>Rozh.pásma Frekvence:</b>	FM 87.5-108MHz AM 522-1620kHz
<b>Rozměry:</b>	116(L) x 92(W) x 45(H) mm

## Důležité informace



**Výstraha:** Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem , neotevírejte kryt (ani zadní část) . Uvnitř nejsou žádné uživateli opravitelné součástky . Opravu přenechejte na autorizovaný servis



Symbol blesku se šipkou v rovnostranném trojúhelníku má upozornit uživatele na přítomnost neizolovaného nebezpečného napětí uvnitř přístroje .



Vykřičník v rovnostranném trojúhelníku má upozornit uživatele na přítomnost důležitých provozních a údržbových ( servisních ) pokynů v literatuře přiložené k výrobku.

## Bezpečnostní upozornění

- Příklad používání pouze při normální teplotě okolí.
- Příklad umístění vždy v dostatečné vzdálenosti od tepelných zdrojů.
- Umožněte dostatečné proudění vzduchu kolem zařízení, aby nedošlo k jeho přehřívání.
- Otvory nikdy nezakrývejte položením přístroje na lůžko, koberce nebo podobnou pólech.
- Na zařízení neumísťujte hořící svíčky.
- Abyste předešli riziku požáru nebo úrazu elektrickým proudem , nepokládejte na přístroj nádoby naplněné tekutinou (např . vázy)
- Baterie nenabíjejte, nerozebírejte a necháďte do ohně .
- Připojte zařízení do snadno dostupné elektrické zásuvky. V případě výskytu jakýchkoli nestandardních odchálek v provozu jej okamžitě odpojte od elektrické sítě.



**WEEE** Likvidace starých elektrických a elektronických zařízení (platí v Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)



## Uživatelská příručka

---

**CE RoHS**