



## USER INSTRUCTION MANUAL

---



# ACR-3280

**RADIOBUDZIK  
INSTRUKCJA OBSŁUGI  
(Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie)**



## OPIS DZIAŁANIA

1. **ON/OFF:** włączenie/wyłączenie lub zmiana trybu FM/AM
2. **SET:** ustawienie zegara  
**M+:** programowanie stacji radiowych
3. **HR:** ustawienie godziny  
**T+:** strojenie w górę
4. **MIN:** ustawienie minuty  
**T-:** strojenie w dół
5. **SLEEP:** zasypianie z radiem  
**SNOOZE:** przerwa pomiędzy powtarzającymi się alarmami dla funkcji drzemki
6. **V+:** zwiększenie głośności  
**AL1:** ALARM 1
7. **V-:** zmniejszenie głośności  
**AL2:** ALARM 2



# USER INSTRUCTION MANUAL

8. **ALARM 1**: kontrolka budzenia brzęczykiem
9. **ALARM 1**: kontrolka budzenia radiem
10. **ALARM 2**: kontrolka budzenia brzęczykiem
11. **ALARM 2**: kontrolka budzenia radiem

## ZASILANIE

AC: 230V ~ 50 Hz

DC: 2x1.5V, bateria AAA (brak w zestawie) do podtrzymania ustawień.

W celu optymalizacji działania rekomendujemy korzystanie z baterii alkalicznych, które powinny być wymieniane co pół roku.

1. Włóż wtyczkę przewodu sieciowego do gniazda zasilania.
2. Zainstaluj baterię w komorze bateryjnej. Użyj wyłącznie baterii opisanego rozmiaru i typu, zachowując przy tym odpowiednią polaryzację. Błędna polaryzacja może spowodować uszkodzenie urządzenia. Nie próbuj ładować baterii, które mogą wybuchnąć lub spowodować pożar. Baterie powinny zostać wymienione, gdy poziom dźwięku spada lub jest zniekształcony.

**Uwaga:** Istnieje ryzyko wybuchu w przypadku niewłaściwej wymiany baterii. Wymień baterie na inne tego samego typu lub ich odpowiedniki.

## WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA

W trybie czuwania naciśnij przycisk **ON**, aby włączyć urządzenie. Długie przytrzymanie przycisku **OFF** spowoduje wyłączenie urządzenia.

## USTAWIANIE CZASU

1. W trybie czuwania przytrzymaj przycisk **SET**, wyświetlacz zacznie migać. Ustaw godzinę przyciskiem **HR** i/lub minutę przyciskiem **MIN**.
2. Ponownie naciśnij przycisk **SET**, aby zatwierdzić.

## UWAGA:

- jeśli w trakcie ustawiania czasu żaden przycisk nie zostanie naciśnięty przez ok. 4 sekundy, aktualne ustawienie zostanie automatycznie zapisane.

## SŁUCHANIE RADIA

### Wybór pasma

Gdy urządzenie jest włączone, naciskaj przycisk **ON/OFF**, aby wybrać pasmo **FM** lub **AM**. Odpowiednia częstotliwość początkowa dla danego pasma pojawi się na wyświetlaczu.

### Ręczne strojenie

1. Ustaw poziom dźwięku przyciskiem **V-** lub **V+** na wybranym poziomie.
2. Rozpocznij strojenie stacji radiowej przyciskiem **T-** lub **T+**.

### Automatyczne strojenie

Przytrzymaj przycisk **T-** lub **T+** przez kilka sekund. Rozpocznie się skanowanie stacji radiowych o najsilniejszym sygnale. Stacje o słabym sygnale mogą zostać ustawione ręcznie przyciskiem **T-** lub **T+**.



# USER INSTRUCTION MANUAL

## Aby polepszyć odbiór stacji radiowych:

FM: Przedłuż długość przewodu antenowego lub zmień lokalizację.

AM: Obracaj urządzeniem w poziomie lub zmień lokalizację.

## Programowanie stacji radiowych

Urządzenie może zapisać w pamięci 10 stacji FM i 10 stacji AM.

### Ręczne programowanie:

1. Wybierz ręcznie lub automatycznie stację radiową.
2. Przytrzymaj przycisk **M+** przez ok. 1 sekundę. Napis "P 01" pojawi się na ekranie.
3. Naciśnij przycisk **M+**, aby zapisać stację radiową w pamięci urządzenia.
4. Powtórz kroki 1-3, aby zapisać więcej stacji radiowych.

## Słuchanie zaprogramowanych stacji radiowych

Naciśnij przycisk **M+**, napis "P 01" pojawi się na ekranie.

Naciskaj **M+**, aby wybrać zapisaną stację radiową.

## USTAWIANIE ALARMU ORAZ TRYBU ALARMU

1. W trybie czuwania naciśnij przycisk **AL 1**, aby wybrać metodę budzenia brzęczykiem lub radiem, odpowiednia kontrolka pojawi się na wyświetlaczu, który zacznie migać.
2. Naciśnij przycisk **HR** i/lub **MIN**, aby ustawić czas budzenia.
3. Naciśnij przycisk **AL 1**, aby zatwierdzić.

**Uwaga:** Taka sama procedura dotyczy ustawienia drugiego alarmu.

## ZATRZYMYWANIE ALARMU

### 1. Powtarzanie alarmu

Naciśnij przycisk **SNOOZE**. Alarm zostanie zatrzymany i uruchomi się ponownie 9 minut później.

### 2. Zatrzymanie alarmu

Naciśnij przycisk **OFF** lub **AL 1**. Alarm uruchomi się ponownie następnego dnia o tej samej godzinie.

### 3. Anulowanie alarmu

W trybie czuwania naciskaj przycisk **AL 1**, aby całkowicie usunąć alarm. Kontrolka alarmu zgaśnie.

**Uwaga:** Taka sama procedura dotyczy ustawienia drugiego alarmu.

## FUNKCJA SLEEP

Aby zasnąć z włączonym radiem naciśnij przycisk **ON**, aby włączyć urządzenie. Następnie naciśnij przycisk **SLEEP**, aby ustawić czas działania radia w przedziale 90-80-70-60-50-40-30-20-10 minut. Urządzenie automatycznie wyłączy się po wybranym czasie. Aby anulować funkcję, ustaw czas w pozycji OFF.



# USER INSTRUCTION MANUAL

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ZASILANIE:	AC: 230V~50Hz wtyczka VDE
	DC: 3V 2x1.5V, bateria AAA (brak w zestawie) do podtrzymania ustawień
CZĘSTOTLIWOŚĆ RADIA:	FM: 87.5-108MHz
	AM: 522-1620kHz
WYMIARY:	116(L) x 92(W) x 45(H) mm

## INFORMACJE DODATKOWE



**UWAGA:** Nie otwieraj obudowy urządzenia, aby zmniejszyć ryzyka porażenia prądem. Wewnątrz urządzenia nie ma żadnych elementów wymagających obsługi przez użytkownika. Naprawy proszę powierzyć jedynie wykwalifikowanym pracownikom serwisu.



Symbol błyskawicy ze strzałką w trójkącie jest ostrzeżeniem przed niebezpiecznym napięciem występującym wewnątrz urządzenia.



Symbol wykrzyknika w trójkącie informuje użytkownika o ważnych instrukcjach dotyczących użytkowania urządzenia.

## INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Produkt przeznaczony jest do użytku w klimacie umiarkowanym.
- Tabliczka znamionowa znajduje się na spodzie urządzenia.
- Zapewnij przestrzeń 5 cm dookoła urządzenia dla prawidłowej wentylacji.
- Upewnij się, że otwory wentylacyjne nie są zakryte żadnymi przedmiotami.
- Nie umieszczaj otwartych źródeł ognia na urządzeniu, np. zapalone świece.
- Nie narażaj urządzenia na kapanie lub zachlapanie.
- Nie umieszczaj przedmiotów wypełnionych cieczą na urządzeniu, np. wazon.
- Nie wrzucaj ogniw do ognia! Chroń środowisko podczas usuwania zużytych baterii.
- Baterie nie powinny być narażone na działanie wysokiej temperatury, np. słońce, ogień, itp.
- Wtyczka sieciowa powinna być łatwo dostępna. Aby całkowicie odłączyć urządzenie od zasilania, należy wyjąć wtyczkę z gniazda zasilania.
- Pod wpływem zakłóceń i/lub zjawiska elektrostatycznego, urządzenie może działać nieprawidłowo. W celu przywrócenia prawidłowego działania należy odłączyć zasilanie i włączyć ponownie.



Proszę pamiętać, że zużytych urządzeń elektrycznych nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Informacje o możliwości utylizacji należy uzyskać u władz lokalnych lub sprzedawcy (Dyrektywa o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym)

CE RoHS