



Užívateľská príručka



ACR-3280

Rádiobudík

(Pred použitím si pozorne prečítajte návod)

Návod na obsluhu je možné stiahnuť vo formáte PDF:
<http://hu.akai-atd.com/uzivatelska-prirucka>



1. **ON/OFF:** Tlačidlo zapnutia/vypnutia alebo prepínač režimov AM/FM rádio
2. **Set:** Nastavenie času (Time)
 - M+:** Pamäť (Preset)
3. **HR:** Nastavenie hodín
 - T+:** Ladenie nahor
4. **MIN.:** Nastavenie minút
 - T-:** Ladenie nadol
5. **SLEEP:** Zastavenie budenia
 - SNOOZE:** Zapnutie opakovaného budenia
6. **V+:** Hlasitosť nahor
 - AL1:** Budík 1
7. **V-:** Hlasitosť nadol
 - AL2:** Budík 2



Užívateľská príručka

8. Budík 1 bzučiak (BUZZER) režim
9. Budík 1 rádio (RADIO) režim
10. Budík 2 bzučiak (BUZZER) režim
11. Budík 2 rádio (RADIO) režim

Napájanie

AC: 230V ~ 50 Hz

DC: 2x1.5V, mikrotužkové AAA batérie (balenie neobsahuje!).

Pre optimálne fungovanie zariadenia odporúčame používať alkalické batérie. Výrobca udáva 6 mesačné periódy na výmenu batérií.

1. Pripojte napájací adaptér do elektronickej zásuvky. Ak sa zariadenie po zastrčení do zásuvky chová nie normálne, odpojte ho.
2. Vložte batériu (odilozovanými medenými kontaktmi) do priehradky. Používajte iba rovnaké batérie. Pri vkladaní batérií dbajte na dodržanie správnej polarít. Nesprávne vloženie batérie môže zapríčiniť poškodenie. Keď jas displeja klesne, vymenite batériu. Ak bude zariadenie odpojené od siete dlhšiu dobu, batériu vyberte, aby nedošlo k jej vybitiu a poškodeniu zariadenia vytečenou batériou.

Zapnutie/Vypnutie zariadenia

Pre zapnutie radiobudíka stlačte tlačidlo ON. Pre vypnutie stlačte a podržte tlačidlo OFF.

Nastavenie času

1. V zapnutom stave stlačte a podržte tlačidlo "**Set**", až kým nezačne čas na displeji blikať. Nastavte čas: "**Hr**" hodiny a / alebo "**Min**" minúty.
2. Stlačte tlačidlo "**Set**" znova.

Poznámka: Pri nastavovaní času máte k dispozícii cca 4 sekúnd, v opačnom prípade bude režim nastavovania času zrušený.

Ovládanie rádia

Zvoľte si pásmo

Ak je zariadenie v zapnutom stave, opätovným stlačením stlačte tlačidlo **ON/OFF**, a potom zvoľte si pásmo **FM** alebo **AM**. Zvolené pásmo sa zobrazí na displeji.

Ručné ladenie staníc

1. Vyhľadajte zvolenú stanicu pomocou tlačidiel T – alebo T +.
2. Nastavte úroveň hlasitosti.

Automatické ladenie staníc

Stlačte a na niekoľko sekúnd podržte tlačidlo T - alebo T +. Zariadenie vyberie a naladí frekvenciu práve počúvanej stanice s najsilnejším signálom. Ladenie staníc môžete vykonávať pomocou tlačidiel T – alebo T +

Zlepšenie príjmu:



Užívateľská príručka

FM: Zlepšenie príjmu dosiahnete úplným vytiahnutím teleskopickej FM antény.

AM: Optimálny príjem si zabezpečíte horizontálnym natočením rádiobudíka.

Rádiobudík nemajte položený na žiadnom kovovom povrchu, pretože tento by mohol rušiť jeho príjem.

Uloženie rádiových staníc do pamäte

Zariadenie dokáže uložiť 10 FM a 10 AM rozhlasových staníc rádia.

Stlačte a podržte tlačidlo "M+" do 4 sekúnd, a potom sa nájdená stanica uloží automaticky do pamäte.

Manuálne ukladanie:

1. Urobte manuálne alebo automatické vyhľadanie rozhlasových staníc.
2. Stlačte a podržte tlačidlo "M+" do 1 sekunda. Vtedy na displeji začína blikať 'P 01'.
3. Vyberte si zvolenú stanicu.
4. Pre uloženie stlačte tlačidlo "M+".
5. Pre uloženie ostatných rádiových staníc opakujte si kroky 1.- 4.

Prehrávanie uložených rozhlasových staníc

Stlačte tlačidlo "M+", "P 01" sa zobrazí na displeji.

Pre vyberanie staníc opakovane stlačte tlačidlo so symbolom "M+" .

Nastavovanie budíka alebo režimu budenia

1. V zapnutom stave stlačte tlačidlo "ALARM 1" Funkcia budenia obsahuje dva režimy a to budenie rádiom alebo pomocou bzučiaka. Nastavte režim budenia a potom displej začne blikať.
2. Stláčaním "HR" a/alebo "MIN" nastavte správny čas.
3. Pre akceptovanie nastavenia stlačte tlačidlo "Alarm 1"

Poznámka: Hore uvedenou metódou môžete používať aj tlačidlá "Alarm 2" a "ALARM 2" .

Zastavenie budenia

1-Opakovanie budenia

Stlačte tlačidlo "SNOOZE", budenie prestane a opäť sa spustí po približne 9 minútach.

2-Zastavenie budenia

Stlačte tlačidlo "OFF" alebo tlačidlo "ALARM 1". Budenie prestane, ale druhý deň sa spustí v tom istom čase.

3-Vypnutie budenia

Stlačte znova tlačidlo "ALARM 1". Indikátor budenia z displeja zmizne.

Poznámka: Tá istá metóda sa vzťahuje aj na tlačidlá "Alarm 2" a "ALARM 2"

Funkcia automatického vypnutia

Zapnite rádio (alebo v zapnutom stave), potom stlačte tlačidlo "SLEEP" a vyberte si nastavený čas (90-80-70-60-50-40-30-20-10), ktorý rádio automaticky vypne.

Pre vypnutie stlačte tlačidlo "SLEEP" a zvolte si opcii OFF.

Technické údaje

Napájanie:	AC 230V~50Hz VDE konektor
	DC 3V 2x1.5V, AAA batérie (balenie neobsahuje)
Rozh.pásma Frekvencie:	FM 87.5-108MHz
	AM 522-1620kHz
Rozmery:	116(L) x 92(W) x 45(H) mm

Dôležité informácie



Výstraha: Aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom, neotvárajte kryt (ani zadnú časť). Vnútri nie sú žiadne používateľom opraviteľné súčiastky. Opravu prenechajte na autorizovaný servis



Symbol blesku so šípkou v rovnostrannom trojuholníku má upozorniť používateľa na prítomnosť neizolovaného nebezpečného napätia vnútri prístroja.




Výkričník v rovnostrannom trojuholníku má upozorniť používateľa na prítomnosť dôležitých prevádzkových a údržbových (servisných) pokynov v literatúre priloženej k výrobku.

Bezpečnostné upozornenia

- Prístroj používajte iba pri normálnej teplote okolia.
- Prístroj umiestnite vždy v dostatočnej vzdialenosti od tepelných zdrojov.
- Umožnite dostatočné prúdenie vzduchu okolo zariadenia, aby nedošlo k jeho prehrievaniu.
- Otvory nikdy nezakrývajte položením prístroja na lôžko, koberce alebo podobnú plochu.
- Na zariadenie neumiestňujte horiace sviečky.
- Aby ste predišli riziku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, na zariadenie nekladte nádoby naplnené kvapalinou (napr. vázy).
- Batérie nenabíjajte, nerozoberajte a nechádzte do ohňa.
- Zariadenie pripojte do ľahko dostupnej elektrickej zásuvky. V prípade výskytu akýchkoľvek neštandardných odchýlok v prevádzke ho okamžite odpojte od elektrickej siete.



 Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)



Uživatel'ská příručka

CE RoHS