

# AKAI

## PHA-1880



## Használati útmutató


[akai-atd.com](http://akai-atd.com)

## Használat előtt

Köszönjük, hogy az AKAI PHA-1880-as mobilkészüléket választotta. Ez a használati útmutató bevezeti Önt a készülék használatának alapjaiba.

### Megjegyzés:

- Kérjük a készülékhez csak a gyártó által támogatott tartozékokat használja. Bármely más tartozék által okozott károkért a gyártó nem vállal felelősséget, és nem kezelhetjük garanciális keretek között.
- Kérjük amennyiben bármilyen beállítás, vagy megjelenítés a kijelzőn nem egyezne az itt olvashatóakkal, akkor az aktuális beállítást használja (újabb szoftververzióknál lehetnek minimális eltérések).

 Segítsen környezetünk védelmében! Minden általunk gyártott készülék megfelel a nemzetközi előírásoknak, kérjük az esetleges elektronikai hulladék kezelésével kapcsolatban egyeztessen helyi hulladékgyűjtési kirendeltségével.

## Általános információ

### 1. Biztonság

#### ✧ Segélyhívás

Minden városban hívható segélyhívó telefonszám:112.

**Megjegyzés:** A segélyhívás sikeressége az aktuális telefonközponton múlik, általunk nem garantálható.

#### ✧ Biztonsági lépések

A készülék használata előtt kérjük, olvassa el az alábbi használati útmutatót, hogy kizárhassuk, vagy legalább minimálisra csökkentjük a készülék használatából eredhető sérüléseket.

- Vezetésközben kérjük, ne telefonáljon.
- Repülőgépen kapcsolja ki a készüléket.
- Benzinkutakon, erős vegyi anyagok közelébe ne használja telefonját.

Kövesse a figyelmeztetéseket, ahol ki van írva, azokon a területeken kapcsolja ki készülékét pl: kórházakban.

- A készüléket csak a gyártó által felhatalmazott szerviz javíthatja.
- Csak gyártó által engedélyezett kiegészítőket, akkumulátort használjon.
- Ne tegye ki készülékét extrém hőmérsékleteknek (+60°C)

#### ✧ Akkumulátor információ

#### Töltéssel kapcsolatos információk

- A töltőt 0 és 40°C közti hőmérsékleten használhatja.
- Ne töltse nedves helyen.
- Termékeinkkel követjük a hivatalos természetvédelmi előírásokat.
- Mikor már nem tölti a készüléket húzza le azt a töltőről. 12 óránál tovább tartó folyamatos töltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát.

#### Akkumulátor információk

- Ne szedje szét, vagy módosítsa az akkumulátort házilag.
- Ne csatlakoztassa az akkumulátort közvetlen a hálózatra.
- Ne dobja tűzbe az akkumulátort.
- Ha az akkumulátor túlmelegedne, felpúposodna, vagy fura szaga lenne, azonnal fejezze be a használatát, és lépjen kapcsolatba a kijelölt szervizzel.

## 2. Üzembe helyezés

### 2.1.1. SIM kártya behelyezése, és eltávolítása

Kapcsolja ki a készüléket – szedje le a hátlapot – távolítsa el az akkumulátort. Helyezze be a SIM kártyát az arra kijelölt SIM foglalatba (ha csak 1 SIM-et használ, akkor azt az első foglalatba tegye). Mellőzze SIM adapter használatát.

### 2.1.2. Töltés

Csatlakoztassa a töltőt a konnektorba, majd az azzal kompatibilis felét a készülék oldalába. Az akkumulátor jel felvillanása a kijelzőn jelzi a töltés megkezdését. Mikor a kijelzés megszűnt az azt jelenti a töltés befejeződött. A töltőn érezhető enyhe melegedés normális.

### **Figyelmeztetés:**

- A készüléket 0°C-50°C –ig terjedő helységben lehet tölteni. Amennyiben a környezeti hőmérséklet ezen határértéken kívülre esik úgy kérjük ne töltsse a készüléket.
- Csak a gyártó által kompatibilisnek ítélt töltővel töltsse a készüléket. Eme kritérium figyelmen kívül hagyása automatikusan garancia vesztést von maga után.

## **2.2. Csatlakozás a hálózathoz**

### **2.2.1. SIM kártya**

A készülék a SIM kártyát automatikusan felismeri. Minden hálózattal kapcsolatos információ, specifikáció a SIM kártyához köthető, ezek nem a telefon tulajdonságai. Névjegyzék, telefonszámok úgyszintén a SIM kártyán vannak, és másik telefonba helyezés után azon is elérhetővé válnak. Bármilyen kérdés esetén keresse fel SIM szolgáltatóját.

### **2.2.2. Csatlakozás a hálózathoz**

SIM kártya behelyezése, és bekapcsolás után a készülék automatikusan csatlakozik a SIM kártya hálózatához. A hálózat szolgáltató nevét kis is írja. Ezt követően a készülék készenléti állapotban van, alkalmas hívások kezdeményezésére, és fogadására.

## **Fő menü**

## **3. Hívásinfó**

Ezen a funkción megnézheti fogadott/ nem fogadott hívásait, telefonszámokat, és a hívás időpontját. Ezeket a listákat törölheti a „híváslisták törlése” menü alatt. Előzmények – Hívás lista kiválasztása – Option – és itt a következő lehetőségeket találja:

- **Adatok:** Hívás adatai.
- **Hívás:** Hívás.
- **Üzenet írása:** SMS írása a kijelölt személy számára.
- **Kapcsolatokhoz ad:** Telefonszám kapcsolatokhoz adása.
- **Tiltólistához ad:** Tiltó listához ad (blokkolja a későbbiekben erről a számról érkező hívásokat).
- **Törlés:** Elem törlése.
- **Összes törlése:** Összes kijelölt elem/csoport törlése.

## **4. Multimédia**

### **4.1. Kamera**

Az OK gomb lenyomásával aktiválhatja a kamerát. Kamera beállításai tartalmazzák:

- **Képek:** galéria megnyitása.
- **További lehetőségek:** Átállítható **DC/DV** üzemmód, **effektek, kontraszt, fényerő, fehér/fekete arány, és egyéb.**
- **Beállítások:** Beállítható: kép minőség, méret.

### **4.2. DV (Video)**

Ezzel a funkcióval felvételt készíthet rövidebb eseményekről.

Video felvétel beállítási lehetőségei tartalmazza:

- **Kamerára váltás:** Kamera felület aktiválása.
- **Rögzítés Beállítások:** Felvétel beállítási lehetőségei.
- **Video beállítások:** Video paramétereinek beállítása.

### **4.3. Kép**

Kamerával készített képeket lehet ebben a menüben visszanézni.

#### 4.4. Hang

Zenehallgatáshoz használható funkció. A következő lehetőségekkel:

| Nyomógomb            | Funkció   |
|----------------------|---|
| <b>Balra nyíl</b>    | Előző szám visszahozása. Hosszanti nyomás: visszalépés        |
| <b>Jobbra nyíl</b>   | Következő számra való léptetés. Hosszanti nyomás: előre lépés |
| <b>OK gomb</b>       | Audio lejátszása/megállítása.                                 |
| <b>Fel/Le gombok</b> | Hangerő fel/le.   |

#### 4.5. Video

Ezekkel a funkciókkal játszható le a videó, a következő menügombokkal:

| Nyomógomb            | Funkció                           |
|----------------------|-----------------------------------|
| <b>Balra nyíl</b>    | Vissza léptetés. Vissza pörgetés. |
| <b>Jobbra nyíl</b>   | Előre léptetés. Előre pörgetés.   |
| <b>OK gomb</b>       | Video lejátszása/megállítása.     |
| <b>Fel/Le gombok</b> | Hangerő fel/le.                   |

#### 4.6. Hangfelvétel

Ezzel a funkcióval hangfelvételt rögzített a következő menüpontok használatával:

- **Felvétel rögzítése:** Felvétel rögzítésének megkezdése.
- **Felvétel lista:** Felvétellista megnyitása.
- **Storage/tárhely:** Fájlok mentési helyének megváltoztatása.
- **File formátum:** Formátum váltás: AMR, vagy WAV

#### 4.7. FM rádió

Ezzel a készülékkel Ön hallgathatja, valamint fel is veheti az éppen hallgatott rádióállomás által közvetített adást.

- **Automatikus keresés / mentés:** Állomás keresése / mentése.
- **Állomás lista:** Kiválasztás, módosítás, vagy állomás törlése a listáról.
- **Mentés:** Aktuális állomás mentése az állomás listára.
- **Manuális keresés:** Rádió állomás manuális keresése.
- **Kihangosítás:** FM rádió kihangosítása (csak fejhallgató csatlakoztatásával lehetséges)
- **Háttér lejátszás:** A rádió bekapcsolva hagyása mellett visszalépés a főmenübe.
- **Felvétel:** Jelenleg hallgatott adó rögzítése hang file ként.
- **Felvétellista:** Felvett file-ok listája.
- **Segítség:** Súgó megnyitása lehetséges.

### 5. Telefonkönyv

Telefonszámokat mentheti a telefon memóriájába, és a SIM kártyára is. A kapcsolatok kiválasztása után a **Bal oldalsó gomb** megnyomásával hozhatja elő a lehetőségeket:

- **Új:** Új kapcsolat hozzáadása a telefonkönyvhöz.
- **Üzenet írása:** A kijelölt személynek sms, vagy mms küldése.
- **Hívás:** Híváskezdeményezés.
- **Törlés:** Kapcsolat törlése.
- **Több törlés:** Összes kijelölt elem törlése.
- **Import/Export:** Exportal átmentheti a kapcsolatokat a Telefonról a SIM kártyára, Importal a SIM kártyáról a telefonra.
- **Névjegy küldése:** Névjegy küldése SMS, vagy Bluetooth segítségével.
- **További lehetőségek:** Memória tárhely információ lekérdezése.

## 6. Profilok

Ebben a funkcióban a különböző működések befolyásoló beállítások elérhetőek: **Normál, Csendes, Benti, és Kinti.**

- **Aktiválás:** Az OK gomb lenyomásával aktiválhatjuk a kijelölt profilt.
- **Beállítások:** Kiválasztott profil beállításainak változtatása:
  - **Átnevezés:** Profil nevének módosítása.
  - **Csengés beállítás:** SIM1 / SIM2 hívásérkezés jelzésének beállításai.
  - **Hangerő:** Hangerő módosítása a következőkhöz: **Hívás, Üzenet, Jelzés & emlékeztető, beszéd hangerő.**
  - **Csengetési mód:** Csengetési mód beállítása pl.: ismétlődő, hangosodó, egyet pittyen.
  - **További értesítési hangok:** Billentyű hangok, akkumulátor jelzés, csengetés hangereje.
  - **Megjegyzés:** Fejhallgató csatlakoztatása esetén minden hang automatikusan át van irányítva a fejhallgató.

## 7. Üzenetek

SMS, MMS-eket küldhet ezzel a funkcióval, valamint megnézheti a korábban beérkezett, küldött üzeneteket.

### 7.1. Üzenet írása

Üzenet olvasása, írása, kép / zene csatolása.

**Küldés:** Üzenet megírása után meg kell adni a címet (telefonszámot, vagy kiválasztani a telefonkönyvből).

### 7.2. Beérkezett/ Küldött/ Piszkozatok

Ebben a funkcióban lehet megnézni a beérkezett, elküldött üzeneteket, valamint a piszkozatokat.

### 7.3. Biztonság

Az üzeneteket levédheti kóddal, az alapbeállításban szereplő kód melyet módosíthat: "0000"

### 7.4. Sablonok

Itt található, illetve ide mentheti sablon üzeneteit.

### 7.5. Hangüzenetek:

Itt találhatóak a hangüzenetek.

### 7.6. Hangüzenetek opciói:

Ide menti le a készülék a hangüzeneteket, melyeket Önnek hagytak azok a hívások után melyeket valamilyen okból kifolyólag nem tudta fogadni.

### 7.7. Üzenet beállítások

Itt módosíthatja SMS beállításait, valamint kapacitását.

## 8. Eszközök

### 8.1. Lámpa

Lámpa bekapcsolása / kikapcsolása.

### 8.2. Adatok

Az összes file, illetve a különböző funkciók által lementett adatok helye.

### 8.3. Emlékeztető

Ébresztőt / emlékeztetőt állíthat be ezen a felületen.

### 8.4. Számológép

**OK Gomb** lenyomásával előhozhatja a számológépet. Ezen a felületen a fel le, balra, jobbra nyilak segítségével hozhatja elő a +, -, \*, /, = jeleket. Törléssel törölheti az aktuális számolást.

### 8.5. Naptár

A naptár mindig megkülönböztető kitöltéssel jelzi az aktuális napot. Fel, le, balra, jobbra nyilakkal választhatja ki a kívánt napot.

- **Esemény hozzáadása:** Menü → Új esemény → Megnevezése → Kiválasztás.

### 8.6. Dátum/Idő:

Aktuális városban megtekintheti az ottani pontos időt.

## 8.7. Bluetooth

- **Bluetooth:** bekapcsolás / kikapcsolás
- **Bluetooth láthatóság:** elérhetőség megnyitása, kikapcsolása.
- **Párosítható eszközök:** Megmutatja a korábban párosított, illetve az aktuálisan párosítható eszközöket.
- **Eszköz neve:** Bluetoothon ezen a néven szerepel az eszköz (itt lehet módosítani).
- **Bluetooth file kezelő:** Használt memória kiválasztása/ módosítása.
- **Help:** Általános információk a Bluetoothal kapcsolatban.

## 8.8. STK

SIM kártya kell a bekapcsolásához.

## 9. Beállítások

### 9.1. Hívás beállítás

- **2 SIM kártya:** SIM kártya nevének módosítása, alapértelmezett SIM kártya megadása.
- **Hívás átirányítás:** Átirányítja a hívást egy erre kijelölt másik készülékre. Ezt a funkciót ki, és be is lehet kapcsolni.
- **Hívás várakoztatás:** A hálózat informálja önt amennyiben hívás közben egy új éppen beérkező hívást fogadna a készülék, illetve ennek a beállításai elérhetőek ez a menü alatt.
- **Rejtett hívószám:** Kijelzéskor a hálózat által megadott alap szöveg jelenik meg a hívott félnél a telefonszám helyett.
- **Egyebek:** Ebbe tartozik hívás idő emlékeztetés, vibrálás, sms válasz, automatikus válasz lehetőségek.

### 9.2. Telefon beállítás

Főbb funkciók személyre szabása lehetséges ez a funkció alatt.

- **Dátum és idő:** Idő, dátum, kijelzés formátum beállítása.
- **Nyelv:** Kijelzés, adatbevitel nyelvének változtatása.
- **Gyorsgomb beállítás:** Gyorsgomb beállítása 1-1 programhoz, vagy híváshoz.
- **Automatikus kikapcsolás/bekapcsolás:** Automatikus ki, és bekapcsolás beállítása a kívánt időre.
- **Gyári beállítás visszaállítása:** Gyári beállítások visszaállítása a telefonon (adatok elvesznek). Alapbeállításban szereplő jelszó: **0000**.

### 9.3. Kijelzés

- **Háttérkép beállítása:** Kép Beállítása háttérképnek.
- **Készletléti állapot beállítás:** Készletléti állapot kijelző beállításai.
- **Kontraszt:** Kijelző kontraszt változtatása.
- **Háttérvilágítás:** Háttérvilágítás kikapcsolásának időzítőjének módosítása.
- **Gomb lezárása:** Billentyűzet lezárása bizonyos idő inaktivitás után, idő beállítása.
- **Automatikus billentyűzár:** Automatikus billentyűzár konfiguráció.

### 9.4. Biztonság

Telefon zár beállítása, SIM kód beállítása (4-8 karakter). Alap gyári beállítás kódja: **0000**

- **PIN kód:** Be, és kikapcsolás a PIN kódnak (minden alkalommal szükséges a jelenlegi kód megadása)..
- **PIN2 kód:** PIN2 biztonsági beállítása megegyezik a PIN1-el, ugyan úgy ki, és bekapcsolható, és a kód megadása szükséges minden változtatás alkalmával.
- **Telefonzár:** SIM kártyától független telefonzár. A készülék a megadott kódot minden indítás alkalmával kérni fogja.
- **Telefonzár kód módosítása:** Telefonzár jelszó módosítása (a régi jelszó szükséges hozzá).
- **Privát:** Ez az opció kiválasztásával a készülék minden alkalommal a Telefonzár kódját fogja kérni, ha a galériába kísérel meg belépést.
- **Képernyőzár hívás megszakítása gombbal:** Ezzel a funkcióval a képernyő a hívás megszakító gombbal lesz feloldható.
- **Biztonsági kód:** Ha elhagyná a készüléket, ezzel a funkcióval találhatja meg, alap gyári kód: **"123456"**

- **Tiltólista:** Tiltólistát itt hozhatja elő, illetve itt oldhatja fel azokat a telefonszámokat melyeket letiltott, de meggondolta magát.

## 9.5. Kapcsolódás

- **Internet account:** Internethez való kapcsolódás előtt válassza ki a felhasználói adatokat.
- **GPRS:** Bekapcsolással, kikapcsolással üzemeltetheti a GPRS funkciót.
- **Csatlakozás beállítások:** Módosíthatja a beállításokat mindig csatlakoztatottra, vagy csatlakoztatott, ha szükségesre.
- **Hálózat kiválasztása:** A hálózatkeresést módosíthatja.

## 10. Applikációk, játékok

### 10.1. Könyvjelzők

Mentett könyvjelzők pl.: Facebook, Twitter, MSN.

### 10.2. Játékok

A játékokról bővebb információ a játék leírásában. Elérhető játékok:

- **Sokoban**
- **Snake**
- **Tetris**

## 11. Internet

- Internet Browser (alapbeállítás).
- **Beállítás:** Kezdő ablak beállítása, módosítása.

## 12. Melléklet

### 12.1. FAQ

**A készüléket nem lehet bekapcsolni:** Ha az akkumulátor feszültség túl alacsony.

**Nem lehet hívást kezdeményezni:** Hívás/SIM beállításnál, ha a tiltás be van kapcsolva, akkor nem lehet hívást kezdeményezni.

**Más telefonra érkeznek a hívásaim:** Hívás átirányítás beállításaiban kapcsolja ki a hívás átirányítást.

### 12.2. Hiba üzenetek

#### Csatlakoztassa SIM kártyáját:

Győződjön meg afelől, hogy jól helyezte be a SIM kártyát, javasoljuk, ne használjon adaptert. Szolgáltatójától kérjen a készülékbe illeszkedő SIM kártyát. Ha még mindig nem érzékeli, próbálja ki másik SIM kártyával, előfordulhat, hogy a SIM kártya okozza a kellemetlenségeket. Ha még így is jelentkezik a hiba, javasoljuk a gyári beállítás visszaállítását. Ha semmi nem segít, keresse fel SIM szolgáltatóját, illetve a telefonnal kapcsolatban a hivatalos márkaszervizet.

#### Nincs hálózat:

Amennyiben érzékeli a SIM kártyát, de nincs hálózat szolgáltatójánál érdeklődjön a hálózati lefedettségekről, illetve árnyékolási problémákat okozhat, ha fedett helyen próbál hívást indítani.

#### Csak segélyhívás indítható:

Mikor saját hálózaton kívül van, de másik hálózaton belül, vagy nem érzékeli a SIM kártyát a készülék akkor csak segélyhívás indítható.

#### Adja meg a PUK kódot:

Miután 3 alkalommal rosszul adta meg a SIM kártya PIN kódját a készülék a PUK kódot fogja kérni. A biztonság érdekében javasoljuk ilyen esetben a kód beírása előtt vegye fel a kapcsolatot SIM szolgáltatójával.