

AKAI


- **PHA-1880**



- **Návod na použitie**

- **www.akai-atd.com**

Pred použitím

- Ďakujeme že ste si zakúpili produkt AKAI. Príručka vám pomôže naučiť sa prvé kroky uvedenia mobilného zariadenia do prevádzky a jeho dôležitejšie funkcie.
- **Poznámka:**
- K produktu používajte iba príslušenstvo od výrobcu. Výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené od iného príslušenstva a nemôže byť riešené v rámci garančnej záruky.
- Ak akékoľvek nastavenie alebo zobrazenie na displeji nezodpovedá s tým čo v príručke je opísané, tak prosím použite aktuálne nastavenia (nové verzie softvéru môžu obsahovať minimálne rozdiely)
-  Pomôžte nám chrániť naše životné prostredie! Všetky zariadenia vyrábané nami sú v súlade s medzinárodnými normami, podrobnejšie informácie o likvidácii starých zariadení nájdete na miestnom úrade, a v službe na likvidáciu odpadu

• Všeobecné informácie

1. Bezpečnosť

- Tiesňové volanie
- Číslo tiesňového volania v každom meste je :112.
- Poznámka: Úspech núdzového volania je závislá na spojení daného call centra, mi ju nemôžeme garantovať
- Bezpečnostné opatrenia
- Pred použitím tohto výrobku, prečítajte si nasledujúci návod, aby sme vylúčili alebo aspoň minimalizovali poškodeniu výrobku z používania.
- Pri jazde prosím nevolajte.
- Na lietadle vypnite zariadenie.
- Telefón nepoužívajte pri čerpacích staniciach, alebo v blízkosti silných chemikálií.
- Postupujte podľa varovania a tam, kde je napísané, vypnite telefón v oblastiach, ako sú: nemocnice.
- Zariadenie môže byť opravené iba autorizovaným servisom výrobcu.
- Používajte iba schválené príslušenstvo batérie od výrobcu.

- Nevystavujte telefón extrémnym teplotám (+60°C)

- Informácie o batériách
- Informácie o nabíjaní
- Nabíjačku možno použiť pri teplotách od 0 do 40 ° C.
- Nenabíjajte na vlhkom mieste.
- Našimi výrobkami dodržiavame všeobecné predpisy na ochranu prírody.
- Keď už nenabíjate tak nabíjačku vyťahnite zo zástrčky. Viac než 12 hodín nepretržitého nabíjania môže skrátiť životnosť batérie.
- Informácie o batérii
- Nerozoberajte ani neupravujte akumulátor.
- Nepripájajte batériu priamo k sieti
- Batérie nikdy nehádzte do ohňa.
- Ak je batéria príliš horúca, sa naduje alebo by mal divný zápach, okamžite zastavte jeho používanie a obráťte sa na určené servisné stredisko.

2. Uvedenie do prevádzky

1.1.1. Vloženie a odstránenie SIM karty

- Vypnite zariadenie – odstráňte zadný kryt – vyberte batériu. Vložte SIM kartu do príslušného slotu SIM (ak používate iba 1 SIM, tak umiestnite do prvého slotu). Vyhnite sa použitiu adaptéru SIM.

1.1.2. Nabíjanie

- Zapojte nabíjačku do zásuvky, potom s tým kompatibilnú stranu do zariadenia. Blikaním symbolu **batérie sa** indikuje nabíjanie. Ak blikanie symbolu prestane to znamená že nabíjanie je dokončené. Na nabíjačke je možno cítiť mierny vzostup teploty ale to je normálne.
- **Upozornenie:**
- Zariadenie možno nabíjať v miestnosti s teplotou 0°C-50°C. V prípade, že okolitá teplota klesne mimo tohto limitu, nenabíjajte zariadenie.
- Nabíjajte iba s kompatibilnou nabíjačkou uznanou výrobcom . Ak sa toto kritérium sa nedodrží , automaticky dôjde k odobratiu garancie na zariadenie

1.2. Pripojenie k sieti

1.2.1. SIM karta

- Zariadenie SIM kartu automaticky rozpozná. Všetky informácie, špecifikácie týkajúce sa sietí vzťahujú sa k SIM karte, nie sú vo vlastnostiach telefónu. Kontakty a telefónne čísla sú tiež na SIM karte a vložení do druhého telefónu, majú byť prístupné. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte svojho poskytovateľa SIM.

1.2.2. Pripojenie k sieti

- Po vložení SIM karty a po zapnutí sa zariadenie automaticky pripojí na sieť patriacu SIM karte. Taktiež vypíše meno prevádzkovateľa siete. Potom je zariadenie v pohotovostnom režime, je vhodný pre uskutočnenie a prijímanie hovorov.

- **Hlavné menu**

3. Volania

- V tejto funkcii viete pozrieť prijaté/neprijaté hovory, telefónne čísla a čas hovorov. Tieto zoznamy viete vymazať pod menu „zmazanie zoznam hovorov“. História – Voľba zoznamu hovorov – Opcie– a tu nájdete nasledujúce možnosti:
- **Údaje:** Údaje hovorov.
- **Volania:** volanie.
- **Písanie správy:** Písanie SMS pre vybranú osobu.
- **Pridať do kontaktov:** Pridanie telefónneho čísla do kontaktov.
- **Zoznam blokovanych** - Pridať k zoznamu blokovanych (blokuje prichádzajúce hovory z tohto čísla).
- **Zmazať:** Odstránenie položky.
- **Zmazať všetko:** Odstránenie všetky vybrané položky /odstránenie skupiny

4. Multimédia

1.3. Kamera

- Fotoaparát aktivujte po stlačení tlačidla OK. Nastavenia Fotoaparátu obsahujú:
- **Fotografie:** otvorenie galérie.
- **Viac možností:** Prepínateľný režim DC/DV , efekty, kontrast, jas, pomer čierna/biela, a ostatné.
- **Nastavenia:** Nastaviteľné: kvalita obrazu, veľkosť.

1.4. DV (Video)

- S pomocou tejto funkcia môžete nahrávať kratšie udalosti
- Možnosti nastavenia nahrávania videa zahŕňajú:
- **Prepnúť na kameru:** Spustenie rozhrania fotoaparátu.
- **Nastavenie nahrávania:** konfiguračné možnosti nahrávania.
- **Video nastavenie:** Nastavenie parametre videa.

1.5. Foto

- V tejto ponuke je možné prezeráť fotografie zhotovené fotoaparátom.

1.6. Hudba

- Funkciu je možné použiť pre počúvanie hudby. S nasledujúcimi voľbami:

• Tlačidlo	• Funkcia
• Šípka doľava	• Skok na predošlú skladbu. stlačiť dlhšie: skok späť
• Šípka doprava	• Skok na nasledujúcu skladbu. tlačiť dlhšie: Skok vpred
• OK tlačidlo	• Audio prehrávanie/zastavenie.
• Hore/dole tlačidlo	• Hlasitosť hore/dole.

1.7. Video

- Funkciu je možné použiť pre prehrávanie videa. S nasledujúcimi voľbami

• Tlačidlo	• Funkcia
• Šípka doľava	• Skok späť. Pretočiť späť.
• Šípka doprava	• Skok dopredu. Pretočiť dopredu.
• OK tlačidlo	• Prehranie/zastavenie videa
• Hore/dole tlačidlo	• Hlasitosť hore/dole.

1.8. Hlasový záznam

- S touto funkciou viete urobiť hlasový záznam, s použitím nasledujúcimi voľbami:
- **Záznam:** Začatie nahrávania záznamu.
- **Zoznam záznamu:** Otvorenie zoznamu záznam.
- **Úložisko/miesto na ukladanie:** Zmena umiestnenia záložných súborov.
- **Formát súboru:** Zmena formátu: AMR, alebo WAV

1.9. FM rádio

- S týmto zariadením môžete počúvať aj nahrávať počúvané rádio vysielanie.
- **Automatické vyhľadávanie / uloženie:** Vyhľadanie rádiových staníc / ich uloženie
- **Zoznam staníc:** Výber, zmena, alebo vymazanie rádiovej stanice zo zoznamu.
- **Uloženie:** Uloženie aktuálnej rádio stanice do zoznamu staníc.
- **Manuálne vyhľadávanie:** Manuálne vyhľadávanie rádio stanice
- **Počúvanie cez reproduktor:** FM rádio cez reproduktor (je možné iba s pripojením slúchadiel)
- **Prehrávanie v pozadí:** Popri počúvanie rádia viete vstúpiť späť do hlavného menu.
- **Nahrávanie:** nahratie súčasne počúvanej stanice ako zvukový súbor.
- **Zoznam nahratých:** zoznam nahratých súborov.
- **Pomoc:** Možnosť otvorenia nápovede

5. Telefónny zoznam

- Môžete uložiť telefónne čísla do pamäte telefónu aj na SIM kartu. Po zvolení Kontakty s pomocou stlačenia **Ľavé bočné tlačidlo** viete zobraziť možnosti
- **Nové:** Pridať nový kontakt do telefónneho zoznamu.
- **Písanie správ:** Danej osobe zaslať SMS alebo MMS.
- **Volania:** Začatie hovoru.
- **Zmazať:** zmazať kontakt.
- **Zmazanie viacej:** Zmazať všetky vybrané položky.
- **Import/Export:** s Exportom viete premiestniť Vaše kontakty z Telefónu na SIM kartu, s Importom zo SIM karty na telefón.
- **Zaslanie kontaktu:** poslať kontakt cez SMS alebo s pomocou Bluetooth.
- **Viac možností:** Načítať informácie o pamäti pre ukladanie.

6. Profily

- V tejto funkcii sú k dispozícii nastavenia, ktoré majú vplyv na rôzne operácie: Normálne, Tiché, Vnútri, a Vonku.
- **Aktivácia:** So stlačením tlačidla OK viete aktivovať vybraný profil.
- **Nastavenia:** Zmena nastavenia vybraného profilu:
- **Premenovanie:** Zmena názvu profilu.
- **Nastavenie zvonenia:** nastavenie indikácie prichádzajúcich hovorov SIM1 / SIM2
- **Hlasitosť:** Nastavenie hlasitosti k nasledujúcim: Volania, Správy, zvuky oznámení, hlasitosť hovoru.
- **Režim zvonenia:** Nastavenia režimu volania napr.: opakovaný, hlasný, raz pípne.
- **Ostatné zvuky :** Tóny tlačidiel, indikátor stavu batérie, hlasitosť zvonenia.
- **Poznámka:** počas pripojenie slúchadiel každý zvuk je automaticky presmerovaný do nej.

7. Správy

- S touto funkciou viete poslať SMS, MMS správy, a viete si pozrieť prijaté a odoslané správy.

1.10. Písanie správ

- Čítanie správ, písanie správ, pripojenie fotky/hudby
- Poslať: Po napísaní správy, musíte zadať príjemcu (telefónne číslo, alebo vybrať z kontaktov).

1.11. Prijaté/ Poslané/ Koncepty

- V tejto funkcii viete si pozrieť prijaté , odoslané správy a koncepty.

1.12. Bezpečnosť

- Správy viete chrániť s kódom, v základných nastaveniach predvolený kód je "0000" ktorý môžete upraviť

1.13. Šablóny

- Tu nájdete aj viete uložiť svoje šablónové správy.

1.14. Hlasové správy:

- Tu nájdete hlasové správy.

1.15. Opcie Hlasových správ:

- Tu zariadenie uloží hlasové správy, ktoré Vám boli zanechané, po volaniach ktoré ste nevedeli prijať z nejakých dôvodov.

1.16. Nastavenia správ

- Tu môžete zmeniť nastavenia SMS rovnako ako aj kapacitu.

8. Pomôcky

1.17. Bateria

- Zapnutie/vypnutie Baterky

1.18. Údaje

- Miesto všetkých súborov alebo uložené dáta rôznych funkcií.

1.19. Notifikácie

- Budenie / notifikácie viete nastaviť tu.

1.20. Kalkulačka

- Stlačením **OK Tlačidlo** sa objaví kalkulačka . Na tomto povrchu s pomocou šípkami hore/dole, doľava/doprava viete použiť symboly +, -, *, /, = . Zrušiť aktuálne výpočty viete so zmazaním.

1.21. Kalendár

- Kalendár bude ukazovať aktuálny deň zvýraznený. S pomocou šípky hore/dole, doľava/doprava viete vybrať požadovaný deň.
- Pridanie udalostí: Menu → Nová udalosť → Pomenovanie → Výber.

1.22. Dátum/Čas:

- V aktuálnom meste viete pozrieť tamojší presný čas.

1.23. Bluetooth

- Bluetooth: zapnutie / vypnutie
- Bluetooth viditeľnosť: zapnutie, vypnutie dostupnosti.
- Spárované zariadenie: Ukáže už skoršie spárované, alebo aktuálne párovateľné zariadenia.
- Meno Zariadenia: Na Bluetooth s týmto menom figuruje zariadenie (tu to môžete zmeniť).
- Bluetooth správca súborov: výber a zmena používanej pamäte.
- Help: Všeobecné informácie o Bluetooth

1.24. STK

- pre zapnutie je potrebná SIM karta.

9. Nastavenia

1.25. Nastavenia volania

- 2 SIM karty: zmena mena SIM karty, zadanie základnej SIM karty.
- Presmerovanie hovoru: Môžete presmerovať hovor na toto určené iné zariadenie. Touto funkciou viete zapnúť/vypnúť.
- Čakajúci hovor: Sieť Vás informuje keď počas hovoru máte nový prichádzajúci hovor, tieto nastavenia sú dostupné v tomto menu.
- Skryté ID volajúceho: Pri zobrazení sa zobrazí nastavený text siete namiesto telefónneho čísla.
- Ostatné: Sem patrí upozornenie času trvania hovoru, vibrovanie, SMS odpoveď, možnosti automatickej odpovede

1.26. Nastavenie telefónu

- Pod touto funkciou je možné prispôbiť hlavné funkcie.
- Dátum a čas: Nastavenie formát času, dátumu.
- Jazyk: Zobrazenie, zmena vstup jazyku.
- Rýchle voľby: Nastavenie rýchlej voľby k 1-1 programu alebo k volaniu.
- Automatické zapnutie a vypnutie: Nastavenie automatického zapnutia a vypnutia na žiadaný čas.
- Obnovenie nastavení výroby: Obnovenie nastavení z výroby na (všetky údaje sa stratia). Predvolené heslo je: 0000.

1.27. Zobrazenie

- Nastavenie Tapety: Nastaviť obrázok ako tapetu.
- Nastavenie pohotovostného režimu: Nastavenie displeja pohotovostného režimu.
- Kontrast: Zmena kontrastu displeja.
- Podsvietenie: Zmena vypnutie časovaču podsvietenia.
- Uzamknutie klávesnice: Uzamknutie klávesnice po určitom čase nečinnosti, nastavenie času.
- Automatické uzamknutie klávesnice: Konfigurácie automatického uzamknutia klávesnice.

1.28. Bezpečnosť

- Nastavenie uzamknutia telefónu, nastavenie SIM kódu(4-8 znakov). Predvolené heslo: 0000
- PIN kód: Zapnutie a vypnutie PIN kódu (v každom prípade je nutné zadať aktuálny kód).
- PIN2 kód: bezpečnostné nastavenia kódu PIN2 je totožné s PIN1, taktiež je možné zapnúť a vypnúť a zadanie kódu je nutné pri každej zmene.
- Uzamknutie telefónu: nezávislá od SIM karty. Zariadenie vás požiada o kód pri každom štarte.
- Zmena telefónneho kódu: je potrebné k tomu aj predošlé heslo.
- Súkromné: S výberom tejto opcie zariadenie Vás bude žiadať kód telefónu pri každom vstupe do galérie
- Uzamknutie displeja s tlačidlom pre prerušenie hovoru: S touto funkciou displej bude možné odomknúť s tlačidlom prerušenia hovorov.
- Bezpečnostný kód: Keby ste stratil telefón, s touto funkciou ju viete nájsť, prednastavený kód z výroby: "123456"
- Blokovanie: tu sa zobrazí zoznam blokových čísel, tu viete odblokovať tie telefónne čísla, ktoré ste pred tým zablokovali

1.29. Pripojenie

- Internetový účet: Pred pripojením k internetu si vyberte používateľské dáta.

- GPRS: So zapnutím a vypnutím viete obsluhovať funkcie GPRS.
- Nastavenie pripojenia: Môžete meniť nastavenia, nepretržité pripojené, alebo pripojene keď je potreba.
- Výber siete: Môžete meniť hľadanie siete.

10. Aplikácie, hry

1.30. Záložky

- uložené záložky napr.: Facebook, Twitter, MSN.

1.31. Hry

- O hrách viac informácie sú v popisoch hier. Hry k dostihu::
- Sokoban
- Snake
- Tetris

11. Internet

- Internetový Prehliadač (základné nastavenie).
- Nastavenie: Nastavenie, zmena základnej strany.

12. Príloha

1.32. FAQ

- Zariadenie sa nedá zapnúť: keď napätie batérie je príliš nízke.
- Nemôžete uskutočniť hovor: Volanie/ pri nastavení SIM, keď blokovanie je zapnuté , tak neviete uskutočniť hovor.
- Prichádzajú hovory na iné zariadenie: Pri nastavení presmerovania hovorov vypnite presmerovanie hovorov.

1.33. Chybové správy

- Pripojte SIM kartu:
- Uistite sa ,že ste správne vložili SIM kartu , odporúčame aby ste nepoužívali adaptér. Od Vášho poskytovateľa služieb si vypýtajte SIM kartu vhodnú do zariadenia. Ak zariadenie ešte stále ne detekovalo kartu, vyskúšajte s inou SIM kartou, môže sa stať že so SIM kartou je problém. Ak aj teraz dôjde k chybe, je odporúčané obnoviť si továrenské nastavenia. Ak nič nepomôže obráťte sa na vášho poskytovateľa služieb, a s telefónom k servisu.
- Nie je sieť:
- Ak sa SIM karta detekovala, ale nie je sieť ,informujte sa u poskytovateľa služieb o pokrytí siete, alebo problém môže spôsobovať že voláte z takého miesta kde pokrytie nie je silné.
- Možno začať iba tiesňové volania:
Ak ste mimo vašej siete, alebo v rámci inej siete, alebo zariadenie nevie identifikovať SIM kartu, tak môžete začať iba tiesňové volanie.
- Zadajte PUK kód:
- Pokiaľ ste trikrát za sebou zle zadali PIN kód vašej SIM karty, zariadenie bude od vás požadovať zadanie PUK kódu. Pre bezpečnosť Vám doporučujeme aby ste pred zadaním PUK kódu sa obrátili na poskytovateľa SIM služieb.