



Q10 TABLET PC

Krátký návod na použití



Návod k použití : <http://akai-atd.com/>

Ďěkujeme že jste si vybrali produkt ILIKE Q10 TABLET PC!

Průvodce vám pomůže naučit se první kroky uvedení telefonu do provozu a jeho hlavní funkce .

ILIKE Q10 je Android inteligentní tablet, má velmi tenký design, podporuje aplikace a softwarové instalace z Android internetového obchodu, ke WLAN připojení přejděte do hlavního menu.

Tento manuál systematicky Vás provede cez mnoho funkcí produktu ILIKE Q10 TABLET PC, plus nejaké typy a poznámky Vám ukážeme.

Ilustrace v tomto návodu je pouze pro orientaci a jejich funkce jsou založeny na originálním produktu . Společnost si vyhrazuje právo konečného výkladu

Inštalace a vybrání MICRO SD Karty

Nasměrujte kartu na Micro SD port a vložte ji dovnitř opatrně a Micro SD karta bude vložena správně, dávejte pozor na správné otočení karty.

***Poznámka:** Když paměťová karta nefunguje, prosíme podívejte se zda je správně vložena a zda má správný kontakt s kovovým plíškem.*

Nabíjení

Vložte nabíječku do nabíjecího portu na horní části Tablet PC. Po vložení nabíječky se Vám v pravém horním rohu na obrazovce tabletu rozsvítí ikona baterie a bude se načítat, to znamená, že Váš tablet je v procesu nabíjení. Když nabíjení je ukončeno, prosíme vytáhněte nabíječku s Tablet PC. Když budete mít málo baterie, tak Tablet PC Vás automaticky zprávou upozorní. Prosíme nenechávejte tablet na malé baterce dlouhou dobu, může to zkrátit životnost baterie a tedy celého tabletu. Prosíme nenechávejte nabíjet tablet dlouhou dobu.

***Poznámka:** V případě pokud chete zachovat normální pochod Vašeho Tablet PC, prosíme použijte pouze předepsanou nabíječku.*

Zapnutí On/Off

Pro zapnutí dlouho držte tlačítko [**Power**] a Váš Tablet PC se zapne . Na vypnutí dlouho držte tlačítko [**Power**] a vyberte si z možnosti Power off, a Váš Tablet PC se vypne. Toto tlačítko slouží i na zamknutí klávesnice, v tom případě ho třeba krátce stisknout.

***Upozornění:** Tablet PC může být nebezpečný, když se Vám zdá, že je něco v nepořádku vypněte ho.*

Zapnutí či Vypnutí obrazovky

Vypnutí

Krátkým stiskem tlačítka [Power] přejde do úložného módu.

Zapnutí

Když obrazovka je vypnutá, prosimo krátkým stiskem [Power] se vzbudí s úložného módu.

Listování obrazovky

V zapnutém módu prstem přejíždějte po obrazovce mezi 1 až 3 obrazovkou . přecházejte po obrazovce mezi 1 až 3 obrazovkou.

USB Status

Můžete vidět stav Vašeho USB

Přeložení aplikací na Domovskou Stránku

Na ploše dlouho držte prázdný prostor a objeví se Vám na displeji "Choose Wallpaper from", a pak máte možnost vybrat si z nabídky jako: Gallery, Live Wallpapers, Wallpapers.

Bluetooth Připojení

Toto zařízení podporuje Bluetooth 4.0, můžete poslouchat hudbu s Bluetooth Tablet PC. Když chcete získat více informací ohledně Bluetooth přejděte prosím Vás do systémového nastavení.

Poznámka : Funkce Bluetooth a jeho operace je založena na skutečném výrobku.

WLAN Připojení

Můžete se připojit přes k lokální síti přes WiFi. Co se týče WiFi nastavení a operací, prosíme přejděte do Systémových Nastavení.

Napájecí metody

Tento Tablet PC má jednu metodu na vstup a to "Android Keyboard". Dlouho budete držet od vstupů jednotku tak se Vám zobrazí pop - up box a "Edit Text", pak stiskněte "Input Method" na zobrazení pop - up box a "Select Input Method". V Systémovém nastavení si umíte změnit jazyk, podporuje to Angličtinu (United States) jazyky si můžete změnit na libovolný v nastaveních.



Q10 TABLET PC Quick User Guide



**For more information, refer to the user manual for our website.
The PDF form file is available.**

Thank you for choosing ILIKE Q10 TABLET PC!

To make the best use of your Tablet, please read this manual carefully.

ILIKE Q10 is an Android intelligent Tablet, it has the ultra-thin fashion appearance, it supports application software installation and unloading from Android electronic market, WLAN network connection, touch capacitive screen.

This manual systematically introduces many functions of ILIKE Q10 TABLET PC, tips and notes.

The illustrations in this manual are only for reference, and their functions are based on the real product. The company reserves the right of final interpretation.

Install and Unload MICRO SD Card

Aim at the Micro SD cardslot and push the Micro SD card gently, and the Micro SD card will be inserted correctly.

***Prompt:** If the memory card is failed, please check whether it is correctly placed and good contact of metal point.*

Charging

Insert the charger on the charging interface at the top of the Tablet PC. After inserting the charging plug, battery strength icon stripe at the top right corner of the screen is scrolling, which means that the charging is processing; when the stripe is full of the whole icon and stop scrolling, which means that the battery charging is completed; when the charging is completed, please pull out the plug. When electric quantity is not enough, warning message will be sent; and electric quantity shows empty. When electric quantity is too low, the Tablet PC will power off automatically. Please don't make the battery in the status of not enough electric quantity for a long time; otherwise it may damage the battery quality and service life. Please don't charge the battery for a long time.

***Prompt:** In order to ensure normal operation of the Tablet PC, please make sure to use the designated charger.*

Power On/Off

In the power-off mode, long press **[Power]** key, it will power on; otherwise. In the power-on, long press **[Power]** key, and choose **Power off**, it will power off.

In any other interface, short press this button to lock the screen.

***Warning:**As Tablet PC can cause interference and dangerous where you are prohibited to use Tablet PC, please power off your Tablet PC.*

Turn On /Off Screen

Turn Off Screen

Please short press [Power] to turn off the screen to save power.

Turn On Screen

When the screen is off, please short press **[Power]** to wake up the screen.

Lock and Unlock

Lock

Please press **[Power]** to lock this screen to prevent some unexpected operations.

Unlock

After the screen is off, please press **[Power]** to wake up the screen, and then drag the slider upwards to the green ball to unlock the screen.

Switch desktops

In the idle mode, you can slide on the screen to switch between the 1st~3rd screens.

USB Status

You can view USB connection state.

Add to Home Screen

On the desktop, long press the blank area, you can display “Choose Wallpaper from”, and then operate the following: Gallery, Live Wallpapers, Wallpapers.

Bluetooth Connection

This device supports Bluetooth 4.0, you can listen to music with Bluetooth earTablet PC.

About Bluetooth settings and operations, please refer to the section of Bluetooth in System Settings. **Prompt:** *Bluetooth function and operations are based on the real product.*

WLAN Connection

You can access to the local network through WiFi. About WiFi settings and operations, please refer to the WiFi section in System Settings.

Input Methods

This Tablet PC is embedded one input method“ Android Keyboard”.Long press any input field to display the pop-up box of “Edit Text”, then touch “Input Method” to display the pop-up box of “Select Input Method”. In system settings, you can set Input languages, it supports English (United States) language input and other kinds of languages’input in settings



Q10 TABLET PC

Rövid felhasználói kézikönyv



**További információkért keresse fel weboldalunkat.
Az útmutató PDF formátumban is elérhető.**

Köszönjük, hogy az ILIKE Q10 TABLET PC-t választotta!

Az útmutató segít abban, hogy megismerje a tablet első üzembe helyezésének lépéseit és fontosabb funkcióit.

Az ILIKE Q10 egy ultra-vékony, divatos megjelenésű intelligens Android Tablet, mely WLAN hálózati csatlakozóval és kapacitív érintőkijelzővel rendelkezik, valamint támogatja programok telepítését és letöltését az Android elektronikus piacteréről.

Ez az útmutató részletesen bemutatja az ILIKE Q10 TABLET PC több funkcióját, tippekkel és megjegyzésekkel kiegészítve.

Az útmutatóban található illusztrációk kizárólag bemutató-jellegűek, a funkciók leírásai a valós termék alapján készültek. A vállalat fenntartja a változtatások jogát.

MICRO SD kártya behelyezése és eltávolítása

Helyezze a memóriakártyát a Micro SD foglalatba, majd óvatosan nyomja be kattanásig, hogy a kártya a megfelelő módon illeszkedjen.

Tipp: Ha a memóriakártya nem csatlakozott kérjük, ellenőrizze a kártyán található fém érintkezőket, valamint, hogy megfelelően illeszkedik-e.

Töltés

Illessze a csatlakozót a Tablet PC tetején található megfelelő foglalatba. A csatlakoztatás után a képernyőn jobb felső sarkában látható töltöttség jelző csík forgó mozgást végez, ezzel jelezve, hogy a készülék tölt. A készülék feltöltött állapotba kerülésével a csík betelik és megáll, jelezve, hogy a készülék feltöltődött. A töltés befejeztével kérjük, távolítsa el a töltőt. Ha a töltöttség mértéke nem elegendő, a készülék a „Nincs elég töltöttség” üzenetet írja ki. Ha a töltöttség túl alacsony a Tablet PC automatikusan kikapcsol. Kérjük, az eszközt ne tárolja túl sokáig merült állapotban, mert az akkumulátor károsodhat, üzemideje és élettartama csökkenhet, valamint ne hagyja az akkumulátort túl sokáig töltés alatt.

Tipp: A Tablet PC normális működésének érdekében kérjük, a készülékhez tartozó kijelölt töltőt használja.

Ki- és Bekapcsolás

A készülék bekapcsolásához kikapcsolt állapotban hosszan nyomja a **[Power]** gombot, és a készülék bekapcsol. Kikapcsoláshoz hosszan nyomja a **[Power]** gombot, majd válassza a **Kikapcsolás** menüpontot.

Bármely más esetben nyomja meg röviden ugyanezt a gombot a képernyő zárolásához.

Vigyázat: A Tablet PC rádiós interferenciát is okozhat. Kérjük, csak olyan helyen használja ahol engedélyezett, mindenhol máshol kapcsolja ki.

Képernyő Ki- és Bekapcsolása

Képernyő kikapcsolása

A [Power] gomb rövid idejű lenyomásával kikapcsolhatja a kijelzőt.

Képernyő bekapcsolása

A [Power] gomb rövid idejű lenyomásával bekapcsolhatja a kijelzőt.

Lezárás és Feloldás

Lezárás

A [Power] gomb rövid idejű lenyomásával megakadályozhatja a készülék kijelzőjének véletlenszerű benyomódását.

Feloldás

Kikapcsolt állapotú kijelző esetén a [Power] gomb rövid idejű lenyomására feléled a készülék, és a csúszka – a zöld jelzésig való - felfelé mozgásával tudja feloldani.

Képernyőváltás

Alapállapotban, a képernyő oldalirányban való elhúzásával lehet váltani az 1-3 asztalok közt.

USB állapota

Megmutatja az USB csatlakozás állapotát.

Hozzáadás a Kezdőképernyőhöz

Az asztal felület üres részének hosszú nyomvatartásával elérhetjük a „Háttérkép beállítása” menüpontot, ahol a Galéria, az Élő háttérképek, és Háttérképek opciók közül választhatunk.

Bluetooth csatlakozás

Az eszköz támogatja a Bluetooth 4.0 csatlakozást, mely segítségével Bluetooth earTablet PC-n keresztül is hallgathatunk zenét. A Bluetooth beállítások a Beállítások – Bluetooth menüpontban érhetőek el.

Tipp: A Bluetooth funkciók és műveletek a valós termékre alapján készültek.

WLAN csatlakozás (WiFi)

A helyi hálózatot WiFi-n keresztül csatlakozva érhetjük el. A WiFi beállítások a Beállítások – Wi-Fi menüpontban érhetőek el.

Beviteli módok

A tablet az „Android Keyboard” beviteli felületet tartalmazza. A kijelölni való szövegre hosszan nyomva, a „Szerkesztés” felugró ablakot láthatjuk, melynél kiválaszthatjuk a „Beviteli mód kiválasztása” menüpontot. A rendszer beállításaiban kiválaszthatunk beviteli nyelveket; a készülék támogatja az Angol (Egyesült Államok) és egyéb beviteli nyelveket is.



Q10 TABLET PC

Skrócona instrukcja obsługi



Szczegółowe informacje dostępne w instrukcji obsługi przygotowanej w formacie PDF na stronie internetowej <http://akai-atd.com/>

Dziękujemy za zakup produktu ILIKE Q10 TABLET !

Proszę uważnie przeczytać instrukcję obsługi, aby w pełni wykorzystać tkwiące w Państwa sprzęcie możliwości.

Oferowany przez nas Tablet komórkowy jest inteligentnym urządzeniem opartym na systemie Android, wykonanym w ultracienkiej technologii, wspierającym aplikacje które można pobrać i zainstalować z elektronicznego sklepu oferującego oprogramowanie dla systemu Android. Wspiera bezprzewodowe połączenie sieciowe WLAN, wyposażony jest w pojemnościowy ekran dotykowy.

Niniejsza instrukcja systematycznie przedstawia i opisuje wiele funkcji urządzenia, zawiera również cenne wskazówki i uwagi.

Rysunki przedstawione w instrukcji mają charakter wyłącznie informacyjny, odzwierciedlający działanie rzeczywistego produktu. Zastrzegamy sobie prawo do ostatecznej interpretacji w tym zakresie.

Instalacja karty pamięci MICRO SD

Skieruj i delikatnie wsuń kartę w slot pamięci Tablet. Karta w ten sposób zainstalowana powinna działać prawidłowo.

Uwaga: *Jeśli karta pamięci nie działa, proszę sprawdzić czy jest prawidłowo włożona oraz zweryfikować poprawność punktu styku powierzchni metalowej.*

Ładowanie

Podłącz ładowarkę do gniazda znajdującego się w górnej części Tablet. Po podłączeniu wtyczki ikonka ładowania baterii z przesuwającymi się paskami widoczna będzie w górnym prawym rogu co oznacza, że proces ładowania się rozpoczął. Gdy paski wskazujące stopień naładowania baterii wypełnią całą ikonkę i przestaną się przesuwać oznacza to, że bateria jest w pełni naładowana. Gdy proces ładowania się zakończy, proszę wypiąć wtyczkę z Tablet. W przypadku, gdy poziom naładowania baterii będzie niski, zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat, a ikonka naładowania baterii będzie pusta. Jeśli poziom naładowania baterii będzie zbyt niski, Tablet wyłączy się automatycznie. Proszę nie pozostawiać Tablet wskazującego niski poziom naładowania baterii zbyt długo, może to negatywnie wpłynąć na jakość baterii i jej żywotność. Proszę również nie ładować baterii przez zbyt długi okres czasu, co również pociąga za sobą negatywne skutki.

Uwaga: *Aby zapewnić prawidłowe działanie Tablet, proszę używać dedykowanej do tego celu ładowarki.*

Włączanie/Wyłączanie

Naciśnij i przytrzymaj przycisk **[Power]**, aby włączyć Tablet. Jeśli aparat jest włączony, dłuższe naciśnięcie na klawisz **[Power]** i wybranie opcji **Wyłącz** spowoduje jego wyłączenie. Jeśli aktywna jest blokada karty SIM lub blokada Tablet, proszę wpisać odpowiedni kod. Krótkie naciśnięcie przycisku wywoła blokadę ekranu.

Ostrzeżenie: *Proszę wyłączyć Tablet komórkowy w miejscach, gdzie jego używanie jest zakazane ze względu na możliwość generowania zakłóceń stwarzających ryzyko wystąpienia niebezpieczeństwa.*

Blokowanie/odblokowywanie ekranu

Blokowanie ekranu

Naciśnij krótko przycisk **[Power]**, aby zablokować ekran i włączyć tryb oszczędzania energii.

Odblokowywanie ekranu

Gdy ekran jest zablokowany, wciśnij na krótko przycisk **[Power]**, aby go wybudzić.

Blokowanie i odblokowywanie

Blokowanie

Proszę wcisnąć **[Power]**, aby zablokować ekran i zabezpieczyć Tablet przed przypadkowymi, niechcianymi operacjami.

Odblokowywanie

Gdy ekran jest zablokowany, proszę wcisnąć [**Power**], aby go wybudzić i przeciągnąć suwak w bok w kierunku zielonej kulki, aby go odblokować.

Przełączanie pulpitów

W stanie spoczynku można przechodzić pomiędzy dostępnymi pulpitami od pierwszego do piątego.

Ikony szybkiego dostępu

Status USB

Możesz sprawdzić status dla połączenia USB.

Dodawanie ekranu głównego

Na pulpicie, długie naciśnięcie pustego obszaru spowoduje wyświetlenie opcji "Wybierz tapetę z", a następnie wybierz z możliwych opcji: Galeria, Tapety Live, Tapety.

Połączenie Bluetooth

Urządzenie wspiera Bluetooth w wersji 4.0, możesz więc słuchać muzyki poprzez słuchawki Bluetooth. Co do ustawień i operacji związanych z Bluetooth, proszę odwiedzić sekcję dotyczącą Bluetooth w ustawieniach systemu.

Uwaga: Funkcje i operacje Bluetooth bazują na rzeczywistym produkcie.

Połączenie WLAN

Możesz uzyskać dostęp do lokalnej sieci bezprzewodowej poprzez WiFi. Co do ustawień i operacji związanych z WiFi, proszę odwiedzić sekcję dotyczącą WiFi w ustawieniach systemu.

Metoda wprowadzania tekstu

Tablet ma udostępnioną jedną metodę wprowadzania tekstu, tj. "Klawiatura Android". Długo przytrzymaj jakiegokolwiek pole wprowadzania tekstu, aby wyświetlić okno "Edycja tekstu", następnie wybierz "Metoda wprowadzania" oraz "Wybierz metodę wprowadzania". W ustawieniach systemu można wybrać język, wspierany jest angielski (Stany Zjednoczone), jak i pozostałe dostępne w opcjach wyboru.



Q10 TABLET PC

Krátky návod na použitie



Návod na použitie : <http://akai-atd.com/>

Ďakujeme že ste si vybrali produkt ILIKE Q10 TABLET PC!

Sprievodca vám pomôže naučiť sa prvé kroky uvedenia telefónu do prevádzky a jeho hlavné funkcie.

ILIKE Q10 je Android inteligentný tablet, má veľmi tenký dizajn, podporuje aplikácie a softvérové inštalácie z Android internetového obchodu, ku WLAN pripojeniu prejdite do hlavného menu.

Tento manuál systematicky Vás prevedie cez mnoho funkcií produktu ILIKE Q10 TABLET PC, plus nejaké typy a poznámky Vám ukážeme.

Ilustrácie v tomto návode je len pre orientáciu a ich funkcie sú založené na originálnom produkte. Spoločnosť si vyhradzuje právo konečného výkladu.

Inštalácia a vybranie MICRO SD Karty

Nasmerujte kartu na Micro SD port a vložte ju do vnútra opatrne a Micro SD karta bude vložená správne, dávajte pozor na správne otočenie karty.

***Poznámka:** Keď pamäťová karta nefunguje, prosíme pozrite sa či je správne vložená a či má správny kontakt s kovovým plieškom.*

Nabájanie

Vložte nabíjačku do nabíjacieho portu na hornej časti Tablet PC. Po vložení nabíjačky sa Vám v pravom hornom rohu na obrazovke tabletu rozsvieti ikona batérie a bude sa načítavať, to znamená, že Váš tablet je v procese nabíjania. Keď nabíjanie je ukončené, prosíme vytiahnite nabíjačku s Tablet PC. Keď budete mať málo batérie, tak Tablet PC Vás automaticky správou upozorní. Prosíme nenechávajte tablet na malej baterke dlhý čas, môže to pokaziť životnosť batérie a teda celého tabletu. Prosíme nenechávajte nabíjať tablet dlhý čas.

***Poznámka:** V prípade ak chete zachovať normálny pochod Vášho Tablet PC, prosíme používajte len predpísanú nabíjačku.*

Zapnutie On/Off

Na zapnutie dlho držte tlačítko **[Power]** a Váš Tablet PC sa zapne. Na vypnutie dlho držte tlačítko **[Power]** a vyberte si z možnosti **Power off**, a Váš Tablet PC sa vypne.

Toto tlačítko slúži aj na zamknutie klávesnice, v tom prípade ho treba krátko stlačiť.

***Upozornenie:** Tablet PC môže byť nebezpečný, keď sa Vám zdá, že je niečo v neporiadku vypnite ho.*

Zapnutie a Vypnutie obrazovky

Vypnutie

Krátkym stlačením tlačítka [Power] prejde do úložného módu.

Zapnutie

Keď obrazovka je vypnutá, prosíme krátkym stlačením **[Power]** sa zobudí s úložného módu.

Listovanie obrazovky

V zapnutom móde prstom prechádzajte po obrazovke medzi 1 až 3 obrazovkovkou.

USB Status

Môžete vidieť stav Vašeho USB.

Preloženie aplikácií na Domovskú Stránku

Na ploche dlho držte prázdny priestor a objaví sa Vám na displeji "Choose Wallpaper from", a potom máte možnosť vybrať si z ponuky ako: : Gallery, Live Wallpapers, Wallpapers.

Bluetooth Pripojenie

Toto zariadenie podporuje Bluetooth 4.0, môžete počúvať hudbu s Bluetooth Tablet PC. Keď chcete získať viac informácií ohľadom Bluetooth prejdite prosím Vás do systémového nastavenia.

Poznámka: Funkcia Bluetooth a jeho operácia je založená na skutočnom výrobku.

WLAN Pripojenie

Môžete sa pripojiť cez na lokálnu sieť cez WiFi. Čo sa týka WiFi nastavení a operácií, prosíme prejdite do Systémových Nastavení.

Napájacie metódy

Tento Tablet PC má jednu metódu na vstup a to " Android Keyboard". Dlho budete držať vstupovú jednotku tak sa Vám zobrazí pop-up box a "Edit Text", potom stlačte "Input Method" na zobrazenie pop-up box a "Select Input Method". V Systémovom nastavení si viete zmeniť jazyk, podporuje to Angličtinu (United States) jazyky si môžete zmeniť na ľubovoľný v nastaveniach.

Használati útmutató: <http://akai-atd.com/>
Instrukcja obsługi: <http://akai-atd.com/>
Návod k použití : <http://akai-atd.com/>
Návod na použitie : <http://akai-atd.com/>