

# **AKAI**

## **SENIOR PHONE**

### **Začínáme**

**Návod k použití :**  
**<http://akai-atd.com/>**



# Obsah

Obsah	3
Ovládací prvky telefonu	4
Uvedení do provozu	6
Zapnutí a vypnutí telefonu ..	8
Nabíjení telefonu	9
Nouzové volání	11
Telefonování	13
Svítilna	15
Zámek klávesnice	17
Bezpečnostní pokyny	18
Použitá elektrozařízení	20
Likvidace baterie	21

# Ovládací prvky telefonu

---

1 Pravé funkční tlačítko

---

2 Levé funkční tlačítko

---

3 Navigační tlačítko  
nahoru / dolů

---

4 Červené tlačítko

---

5 Zelené tlačítko

---

6 Tlačítko 0

---

7 Tlačítko #

---

---

8 Tlačítko \*

---

9 Konektor MicroUSB

---

10 Konektor DCjack 2mm

---

11 Svítilna

---

12 Sluchátko

---


13 Vypínač svítilny

---


# Uvedení do provozu

Vložení baterie a SIM:

1. Sejměte kryt baterie na zadní straně telefonu a vložte paměťovou kartu a SIM kartu podle obrázku:



2. Vložte baterii podle obrázku. Tři kovové kontakty musí směřovat směrem ke spodní části telefonu:



3. Nasadte zpátky kryt baterie. Nyní je telefon připraven k použití.

# Zapnutí a vypnutí telefonu



**Pro zapnutí** stiskněte a držte červené tlačítko **(4)**, dokud se telefon nezapne. (Po zapnutí přístroje můžete být vyzváni k zadání kódu PIN, je-li zapnuta ochrana PIN kódem)



**Pro vypnutí** stiskněte a držte červené tlačítko **(4)**, dokud se telefon nevypne.

Před zapnutím se ujistěte, že je vložena baterie a že baterie je nabitá.

## **Nabíjení telefonu**

Ujistěte se, že baterie je vložena v telefonu. Připojte nabíječku. Nabíjení se spustí automaticky. Telefon lze

nabíjet v zapnutém i vypnutém stavu.

Stav nabití baterie je indikován na obrazovce telefonu:

<b>Baterie vybitá</b>	<b>Plně nabitá</b>
	

Po plném nabití baterie nabíječku vždy odpojte od sítě i od telefonu.

Telefon Vás sám upozorní zvukovým signálem a zprávou na obrazovce, když je baterie téměř vybitá. V takovém případě ji co nejrychleji nabijte.

## **Nouzové volání**

Jste-li v nebezpečí nebo potřebujete-li pomoc svých blízkých či lékaře, stiskněte SOS tlačítko na zadní straně telefonu.

Telefon začne automaticky vytáčet přednastavená čísla a odešle na ně nouzovou SMS textovou zprávu včetně uvedení Vaší polohy v mapě.

**POZOR!** Pro správnou funkci je třeba nastavit telefonní čísla, na která má telefon v případě nouze volat. Pokud neprovedete nastavení, tlačítko SOS nebude správně pracovat. Více informací naleznete v **návodu k použití**.

# Telefonování

## Vytáčení čísel

Pomocí klávesnice telefonu zadejte požadované číslo a poté stiskněte zelené tlačítko **(5)**. Po jeho stisku telefon vytočí zadané číslo.

Pokud jste se při zadávání spletli, stačí stisknout levé tlačítko **(1)** a poslední číslice se vymaže.

Pokud chcete smazat celé číslo, stiskněte červené tlačítko **(4)** a číslo se vymaže.

## **Přijetí / odmítnutí hovoru**

**Pro přijetí** příchozího hovoru stiskněte zelené tlačítko **(5)**.

**Chcete-li hovor odmítnout**, stiskněte červené tlačítko **(4)**.

Snaží-li se Vám někdo dovolat, zobrazí se jeho

telefonní číslo na displeji telefonu.

Pokud je jeho číslo uloženo v seznamu kontaktů, zobrazí se jeho jméno.

(Funkce zobrazení čísla volajícího nemusí být vždy dostupná).

## **Svítilna**

Váš telefon je vybaven svítilnou na horní straně telefonu. Svítilnu zapnete

pomocí vypínače **(13)** na boku telefonu.

Svítilna je vybavena velice úsporným zdrojem světla typu LED.

**Svítilnu můžete zapnout i v případě, že je telefon vypnutý!!!**

Stačí, aby byla nabitá baterie vložena v telefonu.



# **Zámek klávesnice**

Telefon je vybaven zámkem klávesnice, který zabraňuje nechtěnému stisku tlačítka např. při nošení v kapse.

## **Pro zamčení klávesnice**

stiskněte levé tlačítko **(2)** a hned po té tlačítko **\* (8)**.

Po stanovené době nečinnosti se klávesnice zamkne sama.

**Pro odemčení klávesnice**  
stiskněte levé tlačítko **Odemk.**  
**(2)** a hned po té tlačítko **\* (8)**

## **Bezpečnostní pokyny**

- Nezapínejte a nepoužívejte telefon tam, kde je to zakázáno
- Nepoužívejte telefon během řízení vozidla
- Vypněte telefon v blízkosti citlivých zdravotnických zařízení.

- Vypněte telefon v letadle
- Nepoužívejte telefon u čerpací stanice pohonných hmot
- Vždy vypněte telefon v blízkosti výbušnin.
- Vždy používejte jen originální baterie dodané výrobcem. Nebezpečí zničení telefonu či dokonce exploze
- **POZOR!** Váš telefon není vodotěsný!

# Použitá elektrozařízení



Telefon je elektrospotřebič. To znamená, že s ním nelze zacházet jako s běžným domovním odpadem. **Vysloužilý telefon nikdy**

**nevyhazujte do běžného komunálního odpadu!!!**

Po ukončení používání musí být předán na příslušné sběrné místo, kde zajistí jeho recyklaci či ekologickou likvidaci. Nedodržování těchto pokynů je nezákonné.

Tento výrobek může obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí -

správné nakládání je důležité pro jeho ochranu.

Pro získání podrobnějších informací jak zacházet s použitým výrobkem se obraťte na Vašeho prodejce nebo obecní úřad.

## **Likvidace baterie**



**Vysloužilé baterie a akumulátory nepatří do běžného komunálního odpadu!!!**