


DVR-2280

Autokamera

NÁVOD K POUŽITÍ

Děkujeme že jste si zakoupili DVR-2280 přístroj naší firmy! Aby se přístrojem nakládalo správně, prosím přečtěte si tento návod k použití.



- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1: USB slot(napájení/přenos dat) | 10: IR dioda nočního vidění |
| 2: HDMI slot | 11: ON/OFF tlačítko |
| 3: AV OUT(TV výstup) | 12: REC/SNAP tlačítko(nahrávání) |
| 4: slot pro SD/MMC paměťové karty | 13: LCD monitor 2,5" |
| 5: Reproduktor | 14: tlačítko Menu (nabídka) |
| 6: Otvor pre upevnění | 15: tlačítko dolů |
| 7: Mikrofon | 16: tlačítko nahoru |
| 8: Baterie | |
| 9. Optika kamery | 17: tlačítko MODE(způsob) |

Přiložené příslušenství:

- Návod k použití
- Montážní stojan
- USB kabel
- Nabíječka –napájení do autokonektoru (z 12V/24V na 5V)

Napájení kamery

Pro použití kamery lze použít dva různé režimy napájení:

A) Použití baterie

Kamera se zapne /vypne tlačítkem ON/OFF.

Nabíjení: s pomocí USB kabelu připojte kameru do autokonektoru.

Když nabití je hotové, na přístroji se červené světlo vypne.

B) Pomocí nabíječky do auta

Kamera sa zapne automaticky po nastartování vozidla, po vypnutí motoru uložte poslední soubor a vypněte ji.

Nahrávka:

Přístroj při zapnutí v základním režimu spustí nahrávání. Nahráný soubor se uloží na SD/paměťovou kartu.

Na zastavení stiskněte tlačítko nahrávání(REC/SNAP tlačítko) protože se při zastavení auta nahrávání se vypne.

Režim fotoaparátu:

Zapněte přístroj a stiskněte tlačítko menu pro zapnutí režimu fotoaparátu, abyste věděli udělat fotku stiskněte tlačítko nahrávat.

Náhled a vymazání

Zapněte přístroj a stiskněte dvakrát tlačítko MODE za náhled, následně stiskněte tlačítko nahoru nebo dolů k vybrání souboru který chcete podívat. Když to je videosoubor tak můžete spustit či zastavit s tlačítkem REC(nahrávání). Když chcete vymazat, tak stiskněte MENU tlačítko , potom tlačítko nahoru/dolů a s tlačítkem REC(nahrávání) víte vymazat dané video.

Nastavení a funkce:

Zapněte přístroj a stiskněte Menu tlačítko v režimu VIDEO ci KAMERA, abyste otevřeli konfigurační rozhraní. Vyberte si z možností nastavení s pomocí tlačítek nahoru/dolů, pro potvrzení stiskněte REC(nahrávání) tlačítko.

Pro ukončení stiskněte tlačítko Menu.

A) Video režim

1. Vyberte si vhodné rozlišení: (1280x960/720x480/640x480)
2. Indikace času: Vyp./pouze datum/Datum a čas
3. Senzor pohybu: Zap./Vyp.
Pozor: Funkce automaticky spustí nahrávání videa při zaznamenání pohybu objektu, pokud není zaznamenán pohyb kamera se vypne.
4. Nahrávání Audia: Zap./Vyp.
5. Doba trvání nahrávání: Vyberte si 2/5/15 z minut, abyste nastavili kolko má trvat nahrávání.

B) Kamera režim:

1. Velkost: 1.3MPx/VGA

C) Nastavení

V režimu Video nebo Kamera stiskněte dvakrát tlačítko Menu abyste vsoupili do konfigurační rozhraní.

1. Formátování: Vyberte když chcete vymazat obsah paměťové karty
2. Jazyk: Vyberte si jazyk.
3. Obnovení nastavení výroby

4. Frekvence: 50/60Hz
5. Datum nahrávání: Zadejte datum nahrávání s pomocí tlačítek REC (nahrávání) a nahoru / dolů.
6. IR LED: Automatické/Vypnuto

USB režim:

Připojte kameru pomocí USB kabelu k vašemu počítači. Počítač automaticky detekuje připojený přístroj. Soubory najdete ve složce DCIM / 100DSCIM. Pak si můžete obrázky uložit do počítače.

Upozornění:

1. Před fotografováním vložte paměťovou kartu
2. Zařízení bude zaznamenává nepřetržitě 2/5/15 minut, když jste zvolili tuto možnost nastavení. Pokud vaše paměťová karta bude plná, zařízení automaticky spustí nahrávání od začátku, čímž vám smaže předešlé záznamy. Bude 3 sekundová pauza v čem se vám záznam se nezaznamená.
3. Vzhledem k tomu že zařízení používá DC5V napájecí zdroj, použijte přiloženou nabíječku do auta. Tato nabíječka automaticky převede 12V / 24V napájení na 5V.

Technické informace:

1. Rozlišení záznamu: 1280x960/720x480/640x480 pixel
2. Video formát: AVI
3. Časový úsek nahrávání: 2/5/15 minut
4. Napájení: Vestavěná, dobíjecí baterie, nebo 12V / 24V auto nabíječka
5. Podporované karty SD/MMC (od 1GB do 32GB)
6. Mikrofon: vhodný na zvukového záznamu
7. 2,5" LCD display: možnost otočení 270 stupňů.

Pomůcka abychom vám ušetřili velké bolesti hlavy.

Toto zařízení je velmi podobné provozu počítače. Když zařízení v průběhu provozu nereaguje prosím následujte postup níže. S největší pravděpodobností přístroj třeba restartovat. Zařízení víte restartovat s opatrným stisknutím tlačítka RESET, jehož průměr je menší než 1 mm