


# DVR-2280

Autokamera

## NÁVOD K POUŽITIU

Ďakujeme že ste si zakúpili DVR-2280 prístroj nasej firmy! Aby sa prístrojom narábalo správne, prosím prečítajte si tento návod k použitiu.



- |                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1: USB slot(napájanie/prenos dát) | 10: IR dióda nočného videnia      |
| 2: HDMI slot                      | 11: ON/OFF tlačidlo               |
| 3: AV OUT(TV výstup)              | 12: REC/SNAP tlačidlo(nahrávanie) |
| 4: slot pre SD/MMC pamäťové karty | 13: LCD monitor 2,5"              |
| 5: Reproduktor                    | 14: tlačidlo Menu (ponuka)        |
| 6: Otvor pre upevnenie            | 15: tlačidlo dole                 |
| 7: Mikrofón                       | 16: tlačidlo hore                 |
| 8: Batéria                        | 17: tlačidlo MODE(spôsob)         |
| 9. Optika kamery                  |                                   |

### **Priložené príslušenstvo:**

- Návod k použitiu
- Montážny stojan
- USB kábel
- Nabíjačka –napájanie do autokonektora (z 12V/24V na 5V)

### **Napájanie kamery**

Pre použitie kamery možno použiť dva rôzne režimy napájania:

#### A) Použitie batérie

Kamera sa zapne /vypne tlačidlom ON/OFF.

Nabíjanie: s pomocou USB kábla pripojte kameru do autokonektora.

Keď nabitie je hotové, na prístroji sa červené svetlo vypne.

#### B) Pomocou nabíjačky do auta

Kamera sa zapne automaticky po naštartovaní vozidla, po vypnutí motora uložte posledný súbor a vypnite ju.

## **Nahrávka:**

Prístroj pri zapnutí v základnom režime spustí nahrávanie. Nahraný súbor sa uloží na SD/pamäťovú kartu.

Na zastavenie stlačte tlačidlo nahrávania(REC/SNAP tlačidlo) lebo sa pri zastavení auta nahrávanie sa vypne.

## **Režim fotoaparátu:**

Zapnite prístroj a stlačte tlačidlo menu pre zapnutie režimu fotoaparátu. Aby ste vedeli urobiť fotku stlačte tlačidlo nahrávať.

## **Náhľad a vymazanie**

Zapnite prístroj a stlačte dvakrát tlačidlo MODE za náhľad, následne stlačte tlačidlo hore alebo dole na vybratie súboru ktorý chcete pozrieť. Keď to je video súbor tak môžete spustiť či zastaviť s tlačidlom REC(nahrávanie). Keď chcete vymazať, tak stlačte MENU tlačidlo , potom tlačidlo hore/dole a s tlačidlom REC(nahrávanie) viete vymazať dané video.

## **Nastavenie a funkcie:**

Zapnite prístroj a stlačte Menu tlačidlo v režime VIDEO ci KAMERA, aby ste otvorili konfiguračné rozhranie. Vyberte si z možností nastavenia s pomocou tlačidiel hore/dole, pre potvrdenie stlačte REC(nahrávanie) tlačidlo.

Pre ukončenie stlačte tlačidlo Menu.

### A) Video režim

1. Vyberte si vhodné rozlíšenie: (1280x960/720x480/640x480)
2. Indikácia času: Vyp./Iba dátum/Dátum a čas
3. Senzor pohybu: Zap./Vyp.  
Pozor: Funkcia automaticky spustí nahrávanie videa pri zaznamenaní pohybu objektu, pokiaľ nie je zaznamenaný pohyb kamera sa vypne.
4. Audio nahrávanie: Zap./Vyp.
5. Čas trvania nahrávania: Vyberte si 2/5/15 z minút, aby ste nastavili koľko má trvať nahrávanie.

### B) Kamera režim:

1. Velkosť: 1.3MPx/VGA

### C) Nastavenia

V režime Video alebo Kamera stlačte dvakrát tlačidlo Menu aby ste vstúpili do konfiguračné rozhranie.

1. Formátovanie: Vyberte keď chcete vymazať obsah pamätevej karty
2. Jazyk: Vyberte si jazyk.

3. Obnovenie nastavení výroby
4. Frekvencia: 50/60Hz
5. Dátum nahrávania: Zadajte dátum nahrávania s pomocou tlačidiel REC(nahrávanie) a hore/dole.
6. IR LED: Automatické/Vypnuté

### USB režim:

Pripojte kameru pomocou USB kábla k vášmu počítaču . Počítač automaticky detektuje pripojený prístroj. Súborý nájdete v zložke DCIM/100DSCIM. Potom si môžete obrázky uložiť do počítača .

### Upozornenie:

1. Pred fotografovaním vložte pamäťovú kartu
2. Zariadenie bude zaznamenávať nepretržite 2/5/15 minút, keď ste zvolili túto možnosť nastavenia. Ak vaša pamäťová karta bude plná, zariadenie automaticky spustí nahrávanie od začiatku, čím vám zmaže predošlé záznamy. Bude 3 sekundová pauza v čom sa vám záznam sa nezaznamená.
3. Vzhľadom k tomu že zariadenie používa DC5V napájací zdroj, použite priloženú nabíjačku do auta. Táto nabíjačka automaticky prevedie 12V/24V napájanie na 5V.

### Technické informácia:

1. Rozlíšenie záznamu: 1280x960/720x480/640x480 pixel
2. Video formát: AVI
3. Časový úsek nahrávania: 2/5/15 minút
4. Napájanie: Vstavaná , nabíjateľná batéria, alebo 12V/24V auto nabíjačka
5. Podporované karty SD/MMC (od 1GB do 32GB)
6. Mikrofón: vhodný na zvukového záznamu
7. 2,5" LCD display: možnosť otáčania 270 stupňov.

### **Pomôcka aby sme vás ušetrili veľkej bolesti hlavy.**

Toto zariadenie je veľmi podobné prevádzke počítača. Keď zariadenie v priebehu prevádzky nereaguje prosím nasledujte postup nižšie. S najväčšou pravdepodobnosťou prístroj treba reštartovať. Zariadenie viete reštartovať s opatrným stlačením tlačidla RESET, ktorého priemer je menší než 1 mm.