



ILIKE

BSP-2180

S10 Bluetooth Speaker

NÁVOD K POUŽITÍ





V režimu SD karta / Bluetooth stiskněte krátce toto tlačítko: následující skladba, stiskněte dlouho: zvýšit hlasitost. V režimu AUX nefunguje.



V režimu SD karta / Bluetooth stiskněte krátce toto tlačítko: předcházející skladba, stiskněte dlouho: snížit hlasitost. V režimu AUX nefunguje.



V režimu SD karta stiskněte toto tlačítko krátce: přehrávání / pauza. V režimu Bluetooth stiskněte toto tlačítko krátce: přehrávání / pauza / odpověď / konec / smazat / párování. V režimu Bluetooth stiskněte dvakrát: volání posledního čísla, stiskněte dlouho do 2 sekund: odmítnutí hovoru. Stisknutím v režimu SD karta / AUX se přepne z režimu SD karta do režimu AUX nebo naopak.

▲ párování Bluetooth

- Ujistěte se že zařízení je ve vypnutém stavu.
- Stiskněte tlačítko Zapn. / Vyp. ke spuštění režimu Bluetooth, modré světlo LED zabliká 6 krát. Krátkým stiskem tlačítka přehrávání / pauza modré a červené LED světlo budou blikat střídavě
- Postupujte podle instrukcí Vašeho telefonu a povolte Bluetooth vyhledávání zařízení. Obvykle to víte povolit v menu nastavení, připojení nebo Bluetooth, kde si můžete vybrat vyhledání zařízení.
- Mobilní telefon toto zařízení vidí pod jménem S10 Bluetooth Speaker, před připojením se Vás zeptá zda chcete se připojit k zařízení. Vyberte možnost ano nebo připojení pro spárování mobilního telefonu a reproduktoru.
- Zadejte heslo, 0000, a stiskněte tlačítko připojení. (Poznámka: Pokud připojení je úspěšné bude blikat modré LED světlo. Pokud připojení není úspěšné tak bude blikat střídavě modré a červené LED světlo. V takovém případě zkuste párování znovu).

▲ Popis blikajících barev:

Bliká zelené světlo: SD karta MP3 režim

Svítil zelené světlo: SD karta MP3 pauza nebo režim AUX


Bliká modré světlo: Bluetooth režim

Střídavě bliká červené a modré světlo: Bluetooth párování

Svítil červené světlo: nabíjení


Nesvítil červené světlo: zařízení je nabito

Bliká červené světlo: Baterie je vybitá



4

▲ Průvodce Zásuvky



▲Vlastnosti



Vložte SD kartu k prehrávaniu hudby. Môžete počúvať hudbu na sd karte vďaka vstavanému dekodéru.



Vstupní konektor AUX

V režimu AUX můžete jednoduše poslouchat hudbu z PC, z i Pod / iPhoneů, MP3 nebo i MP4



Bluetooth hands free

Použijte Bluetooth připojení k bezdrátové komunikace.



Bluetooth stereo

Stereo Bluetooth reproduktor podporuje A2DP / AVRCP-t, s pomocí si můžete vychutnávat bezdrátovou HI-FI stereo hudbu.

▲ Technické informace

Baterie : 3.7V	kapacita: 520mAh
napětí nabíjení:5V	velikost reproduktoru: 45mm 4 Ω 3W
váha: 230g	S/N: ≥95Db
deformace : ≤0.5%	rozměry :60*60*50mm

▲Poznámka:

- Nedovolte aby děti si hrály se zařízením.
- Nenechte spadnout dolů nebo nerozbitě zařízení
- Nepoužívejte zařízení ve vlhkém prostředí a v prostředí vysokým teplem. Výkon zařízení se sníží, když ji budete používat v chladném prostředí
- Nehodte zařízení do ohně.
- Nezakrývejte horní část zařízení.
- Obráťte se prosím na svého prodejce / servisu /, pokud je zařízení poškozeno nebo nefunguje správně. Nepokoušejte se rozebrat nebo opravit.