



# ILIKE

# BSP-2180

S10 Bluetooth Speaker

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA





V režime SD karta/Bluetooth stlačte krátko toto tlačidlo : nasledujúca skladba, stačte dlho: zvýšiť hlasitosť. V režime AUX nefunguje.



V režime SD karta/Bluetooth stlačte krátko toto tlačidlo: predošlá skladba, stačte dlho znížiť hlasitosť. V režime AUX nefunguje.



V režime SD karta stlačte toto tlačidlo krátko : prehrávanie/pauza. V režime Bluetooth stlačte toto tlačidlo krátko: prehrávanie/pauza/odpoveď/koniec/zmazať/párovanie. V režime Bluetooth stlačte dvakrát: volanie posledného čísla, stačte dlho do 2 sekúnd: odmietnutie hovoru. Stlačením v režime SD karta/AUX sa prepne z režimu SD karta do režimu AUX alebo naopak.

#### ▲ párovanie Bluetooth

- Uistite sa že zariadenie je vo vypnutom stave.
- Stlačte tlačidlo zapn./vypn. k spusteniu režimu Bluetooth , modré svetlo LED zabliká 6 krát. Krátkym stlačením tlačidla prehrávanie/pauza modré a červené LED svetlo budú blikať striedavo.
- Postupujte podľa inštrukcií Vášho telefónu a povoľte Bluetooth vyhľadávanie zariadenia. Zvyčajne to viete povoliť v menu nastavenia, pripojenie alebo Bluetooth, kde si môžete vybrať vyhľadanie zariadení.
- Mobilný telefón toto zariadenie uvidí pod menom S10 Bluetooth Speaker, pred pripojením sa Vás opýta či chcete sa pripojiť k zariadeniu. Vyberte možnosť áno alebo pripojenie pre párovanie mobilného telefónu a reproduktora.
- Zadajte heslo , 0000, a stlačte tlačidlo pripojenie. (Poznámka: Ak pripojenie je úspešné bude blikať modré LED svetlo. Ak pripojenie nie je úspešné tak bude blikať striedavo modré a červené LED svetlo. V takom prípade skúste párovanie znovu).

#### ▲ Popis blikajúcich farieb:

Bliká zelené svetlo : SD karta MP3 režim

Svieti zelené svetlo: SD karta MP3 pauza alebo režim AUX


Bliká modré svetlo: Bluetooth režim

Striedavo blikať červené a modré svetlo: Bluetooth párovanie

Svieti červené svetlo: nabíjanie


Ne svieti červené svetlo: zariadenie je nabité

Bliká červené svetlo : Batéria je vybitá



4

#### ▲ Sprievodca Zásuvky



#### ▲Vlastnosti



Vložte SD kartu k prehrávaniu hudby. Môžete počúvať hudbu na sd karte vďaka vstavanému dekodéru.



Vstupný konektor AUX

V režime AUX môžete jednoducho počúvať hudbu z PC , z i Pod/Iphon-u, MP3 alebo aj MP4



Bluetooth hands free

Použite Bluetooth pripojenie k bezdrôtovej komunikácie.



Bluetooth stereo

Stereo Bluetooth reproduktor podporuje A2DP/AVRCP-t, s pomocou si môžete vychutnávať bezdrôtovú HI-FI stereo hudbu.

▲ Technické informácie

Batéria : 3.7V	kapacita: 520mAh
napätie nabíjania :5V	veľkosť reproduktora: 45mm 4 Ω 3W
váha: 230g	S/N: ≥95Db
deformácia : ≤0.5%	rozmery :60*60*50mm

▲Poznámka:

- Nedovoľte aby deti sa hrali so zariadením.
- Nenechajte spadnúť dole alebo nerozbite zariadenie.
- Nepoužívajte zariadenie vo vlhkom prostredí a v prostredí vysokým teplom. Výkon zariadenia sa zníži, keď ju budete používať v chladnom prostredí
- Nehodte zariadenie do ohňa.
- Nezakrývajte hornú časť zariadenia.
- Obráťte sa prosím na svojho predajcu/servisu/, ak je zariadenie poškodené alebo nefunguje správne. Nepokúšajte sa rozobrať alebo opraviť.