


1. Wygląd i funkcje



1. Głośnik
2. Włączanie / Wyłączanie
3. Mikrofon
4. Dioda LED
5. Przycisk wielofunkcyjny
6. Zmniejszenie głośności
7. Zwiększenie głośności
8. Gniazdo ładowania

2. Parowanie urządzenia

Przed użyciem proszę sparować telefon z włączoną funkcją Bluetooth z urządzeniem, które obsługuje jednocześnie dwa telefony. Jeśli planują Państwo podłączyć jeden telefon, wystarczy dokonać jednorazowej procedury parowania. W przypadku dwóch urządzeń, należy ją powtórzyć dla drugiego urządzenia. Poniżej instrukcja parowania:

- (1) Dystans pomiędzy parowanymi urządzeniami powinien być mniejszy niż 1 metr.
- (2) Włącz urządzenie.
- (3) Przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 6 sekund, aby pojawił się dźwięk sygnalizujący parowanie oraz dioda LED będzie migać na przemian w kolorze czerwonym i niebieskim. Urządzenie jest gotowe do parowania, o czym poinformuje komunikat głosowy.
- (4) Aktywuj funkcję Bluetooth w telefonie w trybie wyszukiwania (instrukcja obsługi telefonu).
- (5) Wybierz "AKAI BSW-3890" z listy.
- (6) Wpisz kod "0000" i naciśnij "Potwierdź". Głośnik przejdzie w tryb czuwania i dioda LED będzie migała co 3 sekundy do momentu nawiązania połączenia.
- (7) Upewnij się, że głośnik i telefon znajdują się w odległości 10 metrów bez odgradzających ich przeszkód. Funkcja głośnomówiąca jest aktywna.

Uwaga:

Głośnik wyłączy się automatycznie po upływie 2 minut w przypadku nieudanej próby parowania. Proszę wówczas powtórzyć powyższe kroki.

3. Połączenie telefonu z głośnikiem

Głośnik będzie połączony z telefonem po udanej procedurze parowania. Przed próbą połączenia telefon wskaże ikonę urządzenia, proszę wybrać z listy “AKAI BSW-3890”.

4. Obsługa głośnika

(1) Odbiór połączeń

Podczas połączenia przychodzącego głośnik zadzwoni informując o połączeniu. Przyciskiem wielofunkcyjnym odbierzesz połączenie.

(2) Rozłączanie

Naciśnij przycisk wielofunkcyjny, aby zakończyć połączenie.

(3) Odrzucanie połączeń

Przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 3 sekundy, aby odrzucić połączenie.

(4) Wybór ostatniego numeru

Naciśnij przycisk wielofunkcyjny dwukrotnie w trybie czuwania, aby wybrać ostatni numer.

(5) Wybieranie głosowe

Naciśnij przycisk wielofunkcyjny w trybie czuwania, po usłyszeniu krótkiego sygnału dźwiękowego wybierz nazwę kontaktu.

Uwaga:

Proszę upewnić się, że telefon wspiera funkcję wybierania głosowego.

(6) Regulacja głośności

Naciśnij przycisk VOL- lub VOL+, aby ustawić poziom głośności. Urządzenie poinformuje o osiągnięciu minimalnego i maksymalnego zakresu.

(7) Zmiana statusu połączenia

Tryb głośnomówiący można przełączyć w tryb rozmowy prywatnej. W tym celu przytrzymaj przycisk VOL+ (+) przez 2 sekundy. Aby powrócić w tryb głośnomówiący ponownie przytrzymaj przycisk VOL+ (+) przez 2 sekundy.

5. Parowanie dwóch telefonów

Dostępne są 2 metody aktywacji funkcji.

A. Po sparowaniu pierwszego telefonu usłyszysz komunikat “Telefon 1 połączony”. Naciśnij przycisk wielofunkcyjny, aby rozpocząć parowanie drugiego telefonu.

B. Po sparowaniu pierwszego telefonu wyłącz w nim Bluetooth (bardzo ważny krok) i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 6 sekund do momentu, gdy dioda LED zacznie migać naprzemiennie w różnych kolorach. Głośnik jest gotowy do sparowania z drugim telefonem..

(1) Proszę postępować zgodnie z procedurą parowania, aby sparować pierwszy telefon.

(2) Po sparowaniu drugiego telefonu, proszę włączyć Bluetooth w pierwszym telefonie i wybrać “Połącz” w momencie pojawienia się komunikatu “Połączyć AKAI BSW-3890?”. Teraz głośnik obsługuje jednocześnie oba telefony.

6. Korzystanie z drugiego telefonu

Pierwszy telefon posiada priorytetowy status dostępu przed drugim telefonem.

(1) Połączenie głosowe: naciśnij przycisk wielofunkcyjny, aby aktywować funkcję wybierania głosowego.

(2) Ponowne wybieranie: naciśnij dwukrotnie przycisk wielofunkcyjny, aby wybrać ostatni numer.

Uwaga:

W trybie działania dwóch telefonów, jeden telefon będzie automatycznie rozłączony, gdy trwa połączenie na innym. Po zakończeniu rozmowy nastąpi ponowne podłączenie.

7. Nowy numer telefoniczny

(1) Upewnij się, że głośnik jest w trybie czuwania.

(2) Przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny, aby aktywować wyszukiwanie nowego numeru. Nowy numer zastąpi dotychczas przypisany jako pierwszy.


(3) Przytrzymaj przycisk VOL- (-) lub VOL+ (+) przez 5 sekund, aż głośnik się wyłączy. Urządzenie zostanie przywrócone do ustawień fabrycznych (brak sparowanych urządzeń).

8. Bezpieczeństwo

(1) Proszę zapoznać się z krajowymi przepisami odnośnie korzystania z urządzeń głośnomówiących w samochodzie.

(2) Proszę przechowywać urządzenie z dala od dzieci.

(3) Proszę wyłączyć sprzęt w miejscach, gdzie korzystanie z urządzeń elektronicznych, bądź łączności bezprzewodowej jest zakazane.



Szczegółowe informacje dostępne w instrukcji obsługi przygotowanej
w formacie PDF na stronie internetowej <http://akai-atd.com>