



Děkujeme že jste zakoupili produkt **ILIKE**.

Průvodce vám pomůže naučit se první kroky uvedení telefonu do provozu a jeho hlavní funkce.

- Některé části tohoto návodu se nemusí vztahovat na váš telefon všechny informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.

- Příslušenství zařízení se mohou lišit podle regionu.
- Pro nejlepší výkon používejte originální příslušenství AKAI.
- Samostatně získané příslušenství nemusí být kompatibilní se zařízením.
- Zařízení může být použito ve všech evropských zemích.

Wi-Fi může být použito bez omezení v interiéru, ale nemůže být provozováno mimo budovy ve Francii.

Instalace SIM karty a Baterie

1. Odstraňte zadní kryt.
2. SIM kartu zasuněte do složky určeného na karty SIM, dbejte na to, aby část se zlatými kontakty nahoru.
3. Vložte baterii.
4. Nasadte zpět zadní kryt.

Nabíjení baterie

Před použitím zařízení třeba baterii plně nabít.

Možnosti nabíjení:

1. s pomocí síťového adaptéru s pomocí USB kabelu
2. přes PC, pomocí USB kabelu

Začínáme:

Zařízení zapnete se dlouhým stiskem tlačítka zapnutí.

Vypnutí můžete provést také s tímto tlačítkem.

Další možnosti:

- Tlačítko Menu: Stiskněte tlačítko abyste otevřeli seznam Menu.
- V rámci seznamu menu víte použít další funkce, aplikace.
- Tlačítko Domů: Stisknutím tlačítka se vrátíte na základní obrazovku
- Tlačítko Zpět: Stisknutím tlačítka se vrátíte na předchozí obrazovku.
- Tlačítko Ovládání hlasitosti: Regulace hlasitosti zařízení.

Stručný popis funkcí displeje

Dotyková obrazovka: Dotykovou obrazovku můžete ovládat s dotykem, držením a tažením.

Domovská obrazovka : Na domovské obrazovce najdete tlačítka Ikon, widgetů a aplikací. Skládá se z více panelů, doprava nebo doleva víte přepínat mezi panely.

Ikony Status: Ikony na horní části displeje ukazují čas, signál a další informace.

Widget: Užitečné funkcí a informace jsou k dispozici s widgety.

Panel oznámení: Zobrazí se stisknutím a stažením dolů horní části obrazovky.

Odemknutí obrazovky

Pokud je v pohotovostním režimu, tak stiskněte tlačítko zapnutí, pak na zobrazené obrazovce stáhněte zámek do správného směru. Pro odemknutí obrazovky můžete zadat i jiné možnosti a to v menu nastavení.

Uskutečnění nebo příjem hovoru

Hovory můžete uskutečnit zadáním telefonního čísla nebo s výběrem z kontaktů. Předchozí hovory jsou k dispozici v seznamu hovorů. Pro tarify volání kontaktujte svého poskytovatele služeb.

Odeslání / Přijetí zpráv

S telefonem víte poslat SMS a MMS zprávy a e-maily. Pro odesílání / přijímání mailů k telefonu třeba přidat e-mailovou schránku. Pro zaslání zpráv mohou být účtovány poplatky, pro ceník se zajímejte u Vašeho poskytovatele služeb.

Internet

S telefonem se dá připojit k internetu s pomocí WI-FI nebo mobilní datové sítě. Za použití mobilní datové sítě mohou být účtovány poplatky, za stahovatelný obsah mohou žádat také poplatky. Pro ceník se zajímejte u Vašeho poskytovatele služeb.

Otevření aplikací

V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko Menu. Přejděte doleva nebo doprava zvolte požadovanou aplikaci z obrazovky. Dlouhým Stisknutím tlačítka Domů se zobrazí seznam naposledy použitých aplikací.

POZOR!

Nepoužívejte poškozený kabel nebo uvolněné kabelové připojení.

Nedotýkejte se mokřýma rukama, ke kabelu USB při nabíjení.

Nepoužívejte zařízení během nabíjení.

Během bouřky při použití jste vystaveni zvýšenému riziku úderu blesku.

V případě poškozené nebo tekoucí baterie okamžitě kontaktujte autorizovaný servis.

Technické informace

Procesor čtyřjádrový, 1.3 GHz*4

Operační systém Android 5.1

Displej 5" HD kapacitívny IPS

Interní paměť 8GB

Paměť (RAM) 1GB

Kamera 8MP zadní, 3.2MP přední

Síť 3G, 4G, GSM, GPRS, EDGE,HSDPA,HSDPA+ , LTE

Datový přenos Wifi,Bluetooth,GPS,USB

Baterie 2200mAh Li-Ion