

AKAI

PHA-1880



Instrukcja obsługi

www.akai-atd.com

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup telefonu AKAI PHA-1880. Niniejsza instrukcja ma na celu przekazanie ogólnych informacji dotyczących działania i obsługi telefonu.

Uwagi:

- Proszę korzystać wyłącznie z akcesorii zaakceptowanych przez producenta tak, aby zapewnić bezpieczne korzystanie z urządzenia.
- Opis zawarty w instrukcji może nie pokrywać się z funkcjonowaniem rzeczywistego produktu i podany jest wyłącznie w celach informacyjnych. Wygląd i specyfikacja mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.



Chroń środowisko! Staramy się, aby nasze produkty były zgodne ze światowymi standardami ochrony środowiska. Proszę skontaktować się z lokalnymi władzami w celu zapoznania się z zasadami utylizacji zużytych produktów.

Informacje ogólne

1. Bezpieczeństwo

1.1 Telefon alarmowy

W celu wykonania połączenia alarmowego wybierz na klawiaturze numer 112.

Uwaga: Z uwagi na strukturę sieci komórkowej nie możemy zagwarantować poprawnego działania numeru alarmowego.

1.2 Uwagi bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem użytkowania telefonu proszę zapoznać się z poniższymi informacjami, aby wyeliminować lub zmniejszyć ryzyko uszkodzenia produktu lub spowodowania obrażeń ciała.

- Nie wolno używać telefonu bez zestawu głośnomówiącego w trakcie prowadzenia pojazdu.
- Wyłącz telefon w trakcie podróży samolotem.
- Nie używaj telefonu na stacji benzynowej, w pobliżu paliw lub chemikaliów.
- Wyłącz telefon w szpitalu, stosując się do obowiązujących tam przepisów.
- Jedynie wykwalifikowany personel serwisu może przeprowadzić naprawę telefonu.
- Używaj wyłącznie zaakceptowanych przez producenta akcesorii oraz akumulatorów.
- Nie narażaj telefonu na działanie wysokiej temperatury powyżej +60°C (+140°F).

1.3 Informacje dotyczące akumulatora

Ładowanie i rozładowywanie

- Zasilacz zaprojektowano do działania w przedziale temperatur 0-40°C.
- Nie ładuj telefonu w miejscach o dużej wilgotności powietrza lub gdzie byłby narażony na działanie wilgoci.
- Gdy zasilacz nie jest używany, odłącz go od zasilania. Nie ładuj akumulatora przez okres dłuższy niż 12 godzin, przeładowanie skraca jego żywotność.

Wskazówki dotyczące akumulatora

- Nie rozbieraj i nie modyfikuj akumulatora.
- Nie zwieraj styków akumulatora.
- Nie wyrzucaj akumulatora do ognia.
- Jeśli wyczujesz wydobywający się z akumulatora dziwny zapach lub stwierdzisz jego przegrzanie, natychmiast wyłącz telefon i skontaktuj się z serwisem.

2. Pierwsze uruchomienie

2.1.1 Wkładanie i wyjmowanie karty SIM

Wyłącz telefon, zdejmij tylną obudowę, wyjmij baterię i odłącz zewnętrzne zasilanie. Włóż kartę SIM do gniazda SIM.

2.1.2 Ładowanie akumulatora

Włóż wtyczkę zasilacza do gniazda ładowania z boku telefonu. Podłącz zasilacz do źródła prądu. Migająca ikonka wskazująca poziom naładowania pojawi się na ekranie telefonu. Gdy ikonka przestanie migać, telefon będzie w pełni naładowany. W trakcie ładowania telefon i zasilacz mogą się nagrzać, jest to normalne zachowanie.

Uwaga:

Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie telefonu, używaj wyłączenie zasilacza zaakceptowanego przez producenta.

2.2 Podłączenie do sieci

2.2.1 Karta SIM

Proszę włożyć kartę SIM do telefonu przed jego włączeniem. Karta SIM dostarczana jest przez operatora telefonii komórkowej. Wszystkie informacje dotyczące połączenia sieciowego zapisane są na karcie SIM. Na karcie SIM można również zapisać kontakty, numery telefonów, o ile wybrano taką opcję w telefonie. Możesz wyjąć i przełożyć kartę SIM do innego telefonu, większość nowych telefonów rozpozna ją automatycznie.

2.2.2 Połączenie sieciowe

Po instalacji karty SIM, telefon rozpocznie automatyczne wyszukiwanie zarejestrowanej lub innej dostępnej sieci komórkowej. Po nawiązaniu połączenia nazwa sieci pojawi się na ekranie. Telefon jest teraz w trybie czuwania, gotowy do nawiązania lub odbioru połączenia telefonicznego.

Główne menu

3. Rejestr połączeń

Przy użyciu tej funkcji masz dostęp do listy nieodebranych połączeń, wykonanych połączeń, odebranych połączeń, odrzuconych połączeń. Możesz usunąć wpisy rejestru wybierając **Usuń rejestr połączeń**. Wejdz w historię rejestru, wybierz dowolny wpis i naciśnij lewy przycisk funkcyjny, aby wejść w menu opcji:

- **Szczegóły:** wyświetla szczegółowe informacje bieżącego połączenia.
- **Połączenie:** nawiązanie połączenia z wybranym numerem.

- **Napisz wiadomość:** tworzenie wiadomości SMS i wysłanie jej na wybrany numer.
- **Dodaj do kontaktów:** zapis numeru w książce telefonicznej.
- **Dodaj do czarnej listy:** dodawanie numeru do czarnej listy i blokowanie połączeń przychodzących z tego numeru.
- **Usuń:** usuwanie bieżącego wpisu.
- **Usuń wszystko:** Usuwanie wszystkich wpisów.

4. Multimedia

4.1 Aparat

Przy użyciu tej funkcji możesz robić zdjęcia. Nacisnij przycisk OK, aby wykonać zdjęcie z bieżącym widokiem na ekranie. Menu aparatu zawiera następujące opcje:

- **Przeglądarka zdjęć:** wejście w folder albumu.
- **Więcej opcji:** możesz zmienić tryb **DC/DV**, **Efekty**, **Kontrast**, **Jasność**, **Balans bieli** i inne.
- **Ustawienia:** możesz zmienić **Rozmiar**, **Jakość**, **Pasmowanie** i inne.

4.2 Nagrywarka wideo

Przy użyciu tej funkcji możesz dokonać nagrania wideo. Więcej informacji w punkcie dotyczącym prezentacji funkcji aparatu. Menu nagrywarki wideo zawiera następujące opcje:

- **Zmień na aparat:** zmiana interfejsu na aparat.
- **Ustawienia nagrywarki:** można dokonać zmiany ustawień nagrywarki.
- **Ustawienia wideo:** ustawianie parametrów wideo.

4.3 Zdjęcia

Przy użyciu tej funkcji możesz przeglądać zrobione zdjęcia za pomocą aparatu.

4.4 Muzyka

Przy użyciu tej funkcji możesz słuchać ulubionej muzyki. Opis działania przycisków w trakcie odtwarzania przedstawiono w poniższej tabeli.

Przycisk	Funkcja
Lewy	Poprzedni utwór / Naciśnij i przytrzymaj: przewijanie do tyłu.
Prawy	Następny utwór / Naciśnij i przytrzymaj: przewijanie do przodu.
OK	Odtwarzanie / Pauza.
Góra/Dół	Zwiększenie / Zmniejszenie głośności.

4.5 Wideo

Przy użyciu tej funkcji możesz odtwarzać nagrania wideo. Opis działania przycisków w trakcie odtwarzania przedstawiono w poniższej tabeli.

Przycisk	Funkcja
Lewy	Poprzedni utwór / Naciśnij i przytrzymaj: przewijanie do tyłu.
Prawy	Następny utwór / Naciśnij i przytrzymaj: przewijanie do przodu.
OK	Odtwarzanie / Pauza.
Góra/Dół	Zwiększenie / Zmniejszenie głośności.

4.6 Dyktafon

Przy użyciu tej funkcji możesz włączyć funkcję nagrywania dźwięku. Dostępne opcje menu:

- **Start nagrywania:** wybierz tę opcję, aby rozpocząć nagrywanie dźwięku.
- **Lista nagrań:** przegląd zapisanych plików dźwiękowych.
- **Pamięć:** zmiana ścieżki zapisu plików dźwiękowych.
- **Format pliku:** wybór formatu zapisu plików dźwiękowych AMR lub WAV.

4.7 Radio FM

Przy użyciu tej funkcji możesz słuchać radia FM na telefonie, możesz również dokonać nagrania wybranej stacji radiowej. Dostępne opcje menu:

- **Auto wyszukiwanie i zapis:** wyszukiwanie i zapis kanałów w pamięci telefonu.
- **Lista kanałów:** odtwarzanie, edycja lub usuwanie zapisanych kanałów.
- **Zapis:** zapis aktualnej częstotliwości stacji radiowej na liście kanałów.
- **Ręczne wyszukiwanie:** ręczne wyszukiwanie stacji radiowej.
- **Włącz głośnik:** odtwarzanie radia FM przez głośnik (aktywne po podłączeniu zestawu słuchawkowego).
- **Odtwarzanie w tle:** powrót do trybu czuwania z radiem FM działającym w tle.
- **Nagrywanie:** nagrywanie aktualnie odtwarzanej stacji FM.
- **Lista nagrań:** przegląd zapisanych plików dźwiękowych.
- **Pomoc:** instrukcja opisująca działanie funkcji.

5. Książka telefoniczna

Możesz zapisać numer telefonu w pamięci karty SIM lub telefonu. Wybierz numer z okna listy kontaktów i naciśnij lewy przycisk funkcyjny, aby otworzyć menu opcji:

- **Nowy:** utworzenie nowego kontaktu w książce telefonicznej.
- **Napisz wiadomość:** tworzenie wiadomości SMS lub MMS i wysłanie na wybrany numer.
- **Połączenie:** nawiązanie połączenia z wybranym numerem.
- **Usuń:** usuwanie wybranego kontaktu.
- **Usuń wiele:** usuwanie wszystkich zaznaczonych kontaktów jednocześnie.
- **Import/Eksport:** eksport kontaktów z karty SIM & pamięci telefonu / import kopii zapasowej z karty pamięci.
- **Wyślij vCard:** wysyłanie wizytówki poprzez SMS lub Bluetooth.
- **Inne:** sprawdzanie statusu pamięci.

6. Profile

Funkcja wyświetla tryb profili telefonu: **Normalny, Cichy, Wewnętrzny i Na zewnątrz.**

- **Aktywuj:** naciśnij przycisk OK, aby aktywować profil.
- **Ustawienia** (dostosowywanie profilu jak niżej):
 - **Zmień nazwę:** zmiana nazwy profilu.
 - **Ustawienia dzwonka:** wybór dzwonka dla karty SIM1/SIM2. Możesz wybrać dzwonek z karty pamięci.
 - **Ustawienie głośności:** ustawienie poziomu głośności rozmowy, wiadomości, dzwonka alarmu & kalendarza, połączenia, dzwonka włączania telefonu.
 - **Typ dzwonka:** wybierz typ dzwonka, np. powtarzający, narastający, krótki.
 - **Inne dzwonki alarmowe:** wybór dźwięku klawiatury, alarmu niskiego poziomu akumulatora, dzwonka włączania telefonu i dźwięku wybierania numeru.

Uwaga: Po podłączeniu zestawu słuchawkowego, dzwonek przychodzącej rozmowy lub wiadomości pojawi się zarówno w słuchawce, jak i w głośniku telefonu.

7. Wiadomości

Przy użyciu tej funkcji możesz wysyłać i odbierać wiadomości SMS lub MMS.

7.1 Napisz wiadomość

Edytuj tekst, wstawiaj obrazki, dźwięki, numer telefonu i inne.

Wyślij: wstaw numer kontaktu, a następnie wyślij SMS lub MMS na ten numer.

7.2 Skrzynka odbiorcza / Nadawcza / Szkice / Wysłane

Funkcja pozwala sprawdzić wiadomości w skrzynce odbiorczej/nadawczej/szkicach/wysłanych.

7.3 Skrzynka bezpieczeństwa

Możesz stworzyć zabezpieczoną wiadomość w tym folderze, aby ją otworzyć użytkownik musi wpisać hasło, domyślne to "0000".

7.4 Szablony

W tym menu znajdują się szablony wiadomości.

7.5 Wiadomości sieciowe

Przeglądanie wiadomości sieciowych.

7.6 Poczta głosowa

Działanie funkcji jest podobne do automatycznej sekretarki. Możesz przetransferować nieodebrane połączenie przychodzące na serwer poczty głosowej, gdzie osoba dzwoniąca może zostawić wiadomość.

7.7 Ustawienia wiadomości

Możesz zmienić domyślne ustawienia wiadomości SMS oraz sprawdzić pojemność skrzynki.

8. Narzędzia

8.1 Latarka

Włączanie/wyłączanie latarki.

8.2 Moje pliki

Menedżer plików udostępnia wszystkie pliki zapisane na karcie pamięci.

8.3 Alarm

Możesz ustawić godzinę włączenia alarmu.

8.4 Kalkulator

Naciśnij przycisk **OK**, aby zobaczyć wynik przeprowadzonych działań. Naciśnij przyciski góra, dół, lewy, prawy i OK, aby wybrać odpowiednio działania +, -, *, /, =. Naciśnij **Wyczyść**, aby usunąć cyfrę.

8.5 Kalendarz

Na ekranie pojawi się podświetlona aktualna data z kalendarzem miesięcznym.

- **Dodaj nowy harmonogram:** Wybierz Menu →Dodaj nowy harmonogram→Napisz szczegóły harmonogramu→Zapisz.

8.6 Zegar światowy

Możesz zobaczyć aktualny czas lokalny dla różnych krajów.

8.7 Bluetooth

- **Bluetooth:** włączanie/wyłączanie Bluetooth.
- **Widoczność Bluetooth:** włączanie/wyłączanie widoczności urządzenia dla funkcji Bluetooth.
- **Sparowane urządzenie:** pokazuje połączone urządzenie.
- **Nazwa urządzenia:** pokazuje nazwę urządzenia Bluetooth.
- **Pamięć Bluetooth:** możesz wybrać zapis plików na kartę pamięci.
- **Pomoc:** instrukcja opisująca działanie funkcji.

8.8 STK

Funkcja dostępna dla kart SIM wspierających dodatkowe usługi.

9. Ustawienia

9.1 Ustawienia połączeń

- **Dual SIM:** możesz ustawić status połączenia sieciowego (w tym tryb czuwania), odpowiedź z danej karty SIM oraz nazwę karty SIM.
- **Przekazywanie połączeń:** przekierowanie przychodzącej rozmowy na wskazany numer telefonu. Funkcję można włączyć lub wyłączyć.
- **Połączenie oczekujące:** sieć poinformuje Cię o nowym połączeniu przychodzącym w trakcie prowadzonej rozmowy. Proszę skontaktować się z operatorem, aby włączyć lub wyłączyć usługę.
- **Blokada połączeń:** umożliwia konfigurację blokowania połączeń przychodzących i wychodzących. Usługa wymaga wsparcie operatora sieciowego. Funkcję można włączyć lub wyłączyć.
- **Ukryj numer:** domyślne działanie zgodnie z ustawieniem operatora sieci.
- **Inne:** opcja obejmuje minutowy alarm połączenia, automatyczne ponowne wybranie ostatniego numeru, wibrację po uzyskaniu połączenia, odpowiedź SMS po odrzuceniu połączenia i automatyczne nagrywanie rozmowy głosowej.

9.2 Ustawienia telefonu

Możesz dostosować ulubione funkcje telefonu do swoich potrzeb.

- **Data & Czas:** możesz ustawić czas, datę i format w telefonie.
- **Ustawienia języka:** możesz ustawić język systemu operacyjnego.
- **Ustawienia skrótów:** możesz przypisać menu do przycisków kierunkowych.
- **Auto włączenie/wyłączenie:** telefon włączy się lub wyłączy o zaprogramowanej godzinie.
- **Przywracanie ustawień fabrycznych:** możesz przywrócić telefon do ustawień początkowych za pomocą tej funkcji. Domyślne hasło to: "0000".

9.3 Wyświetlacz

- **Tapeta:** ustaw obrazek jako tapetę.
- **Ustawienia pulpitu:** aktywne opcje będą widoczne na ekranie w trybie czuwania.
- **Kontrast:** ustawienie kontrastu ekranu.
- **Podświetlenie:** ustawienie czasu podświetlenia wyświetlacza.
- **Podświetlenie klawiszy:** ustawienie czasu podświetlenia klawiszy.
- **Auto blokada klawiatury:** włączenie blokady klawiatury.

9.4 Bezpieczeństwo

Hasło blokady telefonu, hasło karty SIM oraz PIN2 zawierają od 4 do 8 cyfr i nie wspierają innych symboli. Domyślne hasło blokady telefonu to "0000".

Hasła PUK /PUK2 wymagane są do odblokowania karty SIM i dostarczane są przez operatora sieciowego.

- **Blokada PIN:** włącza lub wyłącza funkcję blokady telefonu kodem PIN. Gdy funkcja jest aktywna, należy każdorazowo przy uruchomieniu telefonu wpisać kod PIN.
- **Zmień PIN2:** wprowadź poprawny kod PIN 2. Można go zmienić (ustawienie kodu bezpieczeństwa SIM2 jest takie samo jak SIM1).
- **Blokada telefonu:** włącza lub wyłącza funkcję blokady telefonu. Gdy funkcja jest aktywna, należy każdorazowo przy uruchomieniu telefonu wpisać kod blokady telefonu.
- **Zmień hasło telefonu:** możesz zmienić hasło blokady telefonu.
- **Ochrona prywatności:** po wybraniu odpowiednich modułów, ich przeglądanie będzie możliwe po wprowadzeniu hasła chroniącego dane.
- **Blokada czerwona słuchawką:** w trybie czuwania naciśnięcie przycisku zablokuje ekran.
- **Zdalna ochrona:** możesz śledzić zagubiony telefon. Hasło domyślne to "123456".
- **Numer ustalony:** dodaje numery telefonów do ustalonej listy umożliwiającej nawiązywanie połączeń.
- **Czarna lista:** możesz tu sprawdzić czarną listę z numerami telefonów i ustawić działanie funkcji.

9.5 Połączenia

- **Konto sieciowe:** skonfiguruj ustawienia sieciowe dla konta danych przed rozpoczęciem korzystania z internetu.
- **Usługa GPRS:** włączanie/wyłączanie usługi GPRS.
- **Transmisja danych:** możesz określić dostęp do internetu jako "Zawsze połącz" lub "Połącz jeśli potrzeba".
- **Wybór sieci:** możesz wybrać tryb wyszukiwania sieci na automatyczny lub ręczny.

10. Aplikacje & Gry

10.1 Zakładki

Zawiera link do stron: Facebook, Twitter i MSN.

10.2 Gry

- Sokoban
- Snake
- Tetris

11. Internet

- Przeglądarka internetowa.
- **Opcje:** możesz otworzyć stronę domową i zmienić ustawienia domyślne, np. ustawienia konta.

12. Załącznik

12.1 Rozwiązywanie problemów

- **Nie można włączyć telefonu:** jeśli akumulator ma bardzo niski stan energii, telefon może nie uruchamiać się prawidłowo. Proszę naładować akumulator.
- **Nie można nawiązać połączenia:** proszę sprawdzić stan blokady połączeń. Jeśli funkcja jest aktywna, nawiązywanie połączeń może nie być możliwe lub tylko niektóre z nich zakończą się powodzeniem.
- **Połączenie przychodzi na inny numer telefonu:** proszę sprawdzić stan przekazywania połączeń. Jeśli funkcja jest aktywna, połączenia przychodzące mogą być kierowane na inne numery telefonów.

12.2 Wiadomość o błędzie

Proszę włożyć kartę SIM: proszę upewnić się, że karta SIM jest włożona. Jeśli karta została prawidłowo zainstalowana, ale nadal nie jest wykrywana, proszę spróbować przeczyścić styk karty SIM za pomocą suchej szmatki. Jeśli w dalszym ciągu karta nie jest wykrywana, proszę skontaktować się z operatorem sieciowym.

Brak usługi: jeśli znajdujesz się na obszarze, na którym nie ma zasięgu sieci lub obecna jest fizyczna przeszkoda, np. zamknięta przestrzeń, na ekranie pojawi się informacja "Brak usługi". Nie będzie możliwe wykonywanie, ani odbieranie połączeń. Możesz spróbować ustawić się bliżej okna w celu uzyskania lepszego sygnału.

Tylko połączenia alarmowe: informacja może pojawić się w przypadku, gdy jesteś zalogowany nie do swojej, ale do innej sieci komórkowej. Wówczas możliwe będzie wykonywanie jedynie połączeń alarmowych.

Wprowadź kod PUK: po trzech nieudanych próbach wprowadzenia kodu PIN, zostanie on zablokowany. Wówczas należy wprowadzić kod PUK w celu zdjęcia blokady. Proszę skontaktować się z operatorem sieciowym.

Használati útmutató: <http://akai-atd.com/>
Návod k použití : <http://akai-atd.com/>
Instrukcja obsługi: <http://akai-atd.com/>
Návod na použitie : <http://akai-atd.com/>