

AKAI

TAB-7830 QC TABLET 3G

Skrócona instrukcja obsługi



AKAT AKAI-ATD DEVELOPING KFT

akai-atd.com

Skrócona instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup produktu marki AKAI.

Proszę uważnie przeczytać niniejszą instrukcję przed przystąpieniem do obsługi urządzenia i zachować ją na przyszłość.

- Dostępne funkcje oraz usługi mogą różnić się w zależności od urządzenia, oprogramowania oraz dostawcy usługi.
 - Akcesoria dostarczone wraz z urządzeniem mogą różnić się w zależności od kraju przeznaczenia.
 - Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesorii marki AKAI.
 - Inne akcesoria mogą nie współpracować prawidłowo z urządzeniem.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Korzystanie z sieci WiFi wewnątrz budynków nie jest objęte żadnymi ograniczeniami, jednak w przypadku Francji korzystanie z sieci WiFi na zewnątrz jest zabronione.

Ładowanie akumulatora

Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy naładować akumulator.

Opcje ładowania:

1. Można naładować akumulator za pomocą przenośnej ładowarki wyposażonej w przewód USB.
2. Można naładować akumulator podłączając urządzenia do komputera za pomocą przewodu USB.

Pierwsze kroki

Aby włączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania. Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania oraz potwierdź wybór w oknie dialogowym widocznym na ekranie tabletu.

Inne możliwości:

Przycisk Menu: naciśnij, aby je otworzyć. Możesz dokonać wyboru innych opcji, jak również dostępnych aplikacji naciskając na reprezentujące je ikony.

Przycisk Home: naciśnij, aby powrócić do pulpitu.

Przycisk Back: naciśnij, aby powrócić do poprzedniej strony.

Przycisk Volume: naciśnij, aby ustawić poziom dźwięku urządzenia.

Widok pulpitu

Ekran: możesz poruszać się po nim naciskając, przytrzymując i przeciągając go.

Ekran domowy: ekran domowy posiada wiele pulpitu. Możesz poruszać się pomiędzy nimi przesuując palcem w lewo lub w prawo. Zobaczysz wówczas ikony, widżety, skróty do aplikacji i wiele innych funkcji.

Ikony: u góry ekranu wyświetlany jest aktualny czas, poziom naładowania akumulatora oraz inne informacje.

Widżety: możesz uzyskać dostęp do użytecznych funkcji oraz różnych informacji za pomocą widżetów.

Panel powiadomień: naciśnij i przeciągnij w dół pasek stanu znajdujący się u góry ekranu, aby rozwinąć panel powiadomień zawierający szereg informacji.

Blokowanie i odblokowywanie ekranu

Aby odblokować ekran, naciśnij i przeciągnij ikonę blokady ekranu w stronę ikony oznaczającej zdjęcie blokady.

Możesz wybrać inne metody odblokowywania ekranu w menu ustawień.

Aby ręcznie zablokować ekran, naciśnij przycisk zasilania.

Internet

Za pomocą WiFi możesz połączyć się z internetem lub innymi urządzeniami sieciowymi, gdziekolwiek dostępny jest punkt dostępowy lub hotspot. Proszę jednak zachować ostrożność, gdyż za transfer danych usługodawca może pobrać dodatkowe opłaty. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z dostawcą usługi internetowej.

Otwieranie aplikacji

Naciśnij na przycisk menu, aby wybrać aplikację.
Przewiń w lewo lub w prawo, aby zobaczyć więcej pozycji.
Aby zobaczyć listę ostatnio otwieranych aplikacji, naciśnij i przytrzymaj przycisk Home.

Ostrzeżenie

Nie korzystaj z uszkodzonych przewodów lub poluzowanych wtyków.

Urządzenie powinno pozostać suche, nie dotykaj przewodu USB mokrymi rękami w trakcie ładowania.

Nie korzystaj z urządzenia w trakcie ładowania.

Nie przechowuj urządzenia z miejscach o niskiej lub wysokiej temperaturze.

W przypadku uszkodzenia lub wycieku akumulatora, natychmiast skontaktuj się z serwisem.