



Wybory Polski

1. Pierwszy etap: kolej, Naciśnij przycisk Ustawienia.



2. Drugi etap:



Wybory Polski