



Q10 TABLET PC
Rövid felhasználói kézikönyv



**További információkért keresse fel weboldalunkat.
Az útmutató PDF formátumban is elérhető.**

Köszönjük, hogy az ILIKE Q10 TABLET PC-t választotta!

Az útmutató segít abban, hogy megismerje a tablet első üzembe helyezésének lépéseit és fontosabb funkcióit.

Az ILIKE Q10 egy ultra-vékony, divatos megjelenésű intelligens Android Tablet, mely WLAN hálózati csatlakozóval és kapacitív érintőkijelzővel rendelkezik, valamint támogatja programok telepítését és letöltését az Android elektronikus piacteréről.

Ez az útmutató részletesen bemutatja az ILIKE Q10 TABLET PC több funkcióját, tippekkel és megjegyzésekkel kiegészítve.

Az útmutatóban található illusztrációk kizárólag bemutató-jellegűek, a funkciók leírásai a valós termék alapján készültek. A vállalat fenntartja a változtatások jogát.

MICRO SD kártya behelyezése és eltávolítása

Helyezze a memóriakártyát a Micro SD foglalatba, majd óvatosan nyomja be kattanásig, hogy a kártya a megfelelő módon illeszkedjen.

Tipp: Ha a memóriakártya nem csatlakozott kérjük, ellenőrizze a kártyán található fém érintkezőket, valamint, hogy megfelelően illeszkedik-e.

Töltés

Illessze a csatlakozót a Tablet PC tetején található megfelelő foglalatba. A csatlakoztatás után a képernyőn jobb felső sarkában látható töltöttség jelző csík forgó mozgást végez, ezzel jelezve, hogy a készülék tölt. A készülék feltöltött állapotba kerülésével a csík betelik és megáll, jelezve, hogy a készülék feltöltődött. A töltés befejeztével kérjük, távolítsa el a töltőt. Ha a töltöttség mértéke nem elegendő, a készülék a „Nincs elég töltöttség” üzenetet írja ki. Ha a töltöttség túl alacsony a Tablet PC automatikusan kikapcsol. Kérjük, az eszközt ne tárolja túl sokáig merült állapotban, mert az akkumulátor károsodhat, üzemideje és élettartama csökkenhet, valamint ne hagyja az akkumulátort túl sokáig töltés alatt.

Tipp: A Tablet PC normális működésének érdekében kérjük, a készülékhez tartozó kijelölt töltőt használja.

Ki- és Bekapcsolás

A készülék bekapcsolásához kikapcsolt állapotban hosszan nyomja a **[Power]** gombot, és a készülék bekapcsol. Kikapcsoláshoz hosszan nyomja a **[Power]** gombot, majd válassza a **Kikapcsolás** menüpontot.

Bármely más esetben nyomja meg röviden ugyanezt a gombot a képernyő zárolásához.

Vigyázat: A Tablet PC rádiós interferenciát is okozhat. Kérjük, csak olyan helyen használja ahol engedélyezett, mindenhol máshol kapcsolja ki.

Képernyő Ki- és Bekapcsolása

Képernyő kikapcsolása

A [Power] gomb rövid idejű lenyomásával kikapcsolhatja a kijelzőt.

Képernyő bekapcsolása

A [Power] gomb rövid idejű lenyomásával bekapcsolhatja a kijelzőt.

Lezárás és Feloldás

Lezárás

A [Power] gomb rövid idejű lenyomásával megakadályozhatja a készülék kijelzőjének véletlenszerű benyomódását.

Feloldás

Kikapcsolt állapotú kijelző esetén a [Power] gomb rövid idejű lenyomására feléled a készülék, és a csúszka – a zöld jelzésig való - felfelé mozgatásával tudja feloldani.

Képernyőváltás

Alapállapotban, a képernyő oldalirányban való elhúzásával lehet váltani az 1-3 asztalok közt.

USB állapota

Megmutatja az USB csatlakozás állapotát.

Hozzáadás a Kezdőképernyőhöz

Az asztal felület üres részének hosszú nyomvatartásával elérhetjük a „Háttérkép beállítása” menüpontot, ahol a Galéria, az Élő háttérképek, és Háttérképek opciók közül választhatunk.

Bluetooth csatlakozás

Az eszköz támogatja a Bluetooth 4.0 csatlakozást, mely segítségével Bluetooth earTablet PC-n keresztül is hallgathatunk zenét. A Bluetooth beállítások a Beállítások – Bluetooth menüpontban érhetőek el.

Tipp: A Bluetooth funkciók és műveletek a valós termékre alapján készültek.

WLAN csatlakozás (WiFi)

A helyi hálózatot WiFi-n keresztül csatlakozva érhetjük el. A WiFi beállítások a Beállítások – Wi-Fi menüpontban érhetőek el.

Beviteli módok

A tablet az „Android Keyboard” beviteli felületet tartalmazza. A kijelölni való szövegre hosszan nyomva, a „Szerkesztés” felugró ablakot láthatjuk, melynél kiválaszthatjuk a „Beviteli mód kiválasztása” menüpontot. A rendszer beállításaiban kiválaszthatunk beviteli nyelveket; a készülék támogatja az Angol (Egyesült Államok) és egyéb beviteli nyelveket is.